

Nokia Lite Earbuds (BH-205)

Szybki start




NOKIA

Zawartość zestawu

- Etui ładujące
- Końcówki douszne (L/R)
- Końcówki nauszne (S/M/L)
- Kabel USB-C
- Szybki start


Przegląd produktu

❶	Styki ładujące (R)
❷	Styki ładujące (L)
❸	Wskaźniki LED stanu baterii
❹	Port USB-C
❺	Płytki dotykowa
❻	Mikrofon/wskaźnik LED
❼	Końcówka



Zasilanie wł.

Po wyjęciu z etui ładującego słuchawki włączą się i automatycznie sparują ze sobą. Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik LED na prawej słuchawce będzie migał na zmianę na niebiesko i czerwono, co oznacza, że słuchawki są gotowe do połączenia się z urządzeniem Bluetooth®.




Parowanie




- Wskaźniki LED będą migać na niebiesko, gdy słuchawki zostaną pomyślnie połączone z urządzeniem Bluetooth.
- Po wstępnym sparowaniu słuchawki będą automatycznie łączyć się z urządzeniem Bluetooth za każdym razem, gdy zostaną wyjęte z etui ładującego.

Ładowanie


- ① Ładowanie etui ładującego:
Podłącz kabel USB-C do źródła zasilania, by rozpocząć ładowanie. Wskaźnik LED pokaże stan naładowania baterii.



	W pełni naładowany	● ● ● ●
	< 75%	● ● ● ○
	< 50%	● ● ○ ○
	< 25%	● ○ ○ ○



- ② Ładowanie słuchawek:
Wskaźniki LED słuchawek świecą na czerwono podczas ładowania, a po naładowaniu gasną. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, wskaźnik LED miga na czerwono co 5 sekund.



Ładowanie	● czerwony
W pełni naładowany	○ wył.
Niski poziom baterii	⚡ czerwony/5 sekund
Wyłączenie z powodu niskiego poziomu baterii	⚡ czerwony x 2 → ○ wył.

Dotykowe funkcje sterowania

Muzyka



Nawiązywanie połączeń



Asystent głosowy



Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązania
Nie można włączyć słuchawek	Niski poziom baterii	Ładuj słuchawki przez 1.5-2 godziny, a następnie zresetuj je
Brak dźwięku po sparowaniu	Błąd parowania	Sparuj słuchawki ponownie lub zresetuj je
Wyłącz automatycznie	Niski poziom baterii	Naładuj słuchawki przez 1.5-2 godziny
Ładowanie nie powiodło się	Błąd związany z zasilaniem	Resetowanie sprzętu
Wskaźnik na etui nie świeci się podczas ładowania	Błąd związany z zasilaniem	Sprawdź, czy kabel do ładowania jest podłączony. Upewnij się, że przycisk przełącznika jest włączony
Słyszalne echo	Głośność jest za duża lub środowisko jest zbyt hałaśliwe	Dostosuj głośność lub przejdź w cichsze miejsce
Hałas podczas połączenia/dźwięk często skacze	Zakłócenia środowiskowe lub za duża odległość między słuchawkami a telefonem	Zmień lokalizację lub zmniejsz odległość między słuchawkami a urządzeniami
Dźwięk jest zbyt miękki	Zmniejszanie głośności	Zwiększanie głośności
Nie można włączyć słuchawek po wyjęciu ich z etui ładującego	Poziom naładowania etui jest niski	Przed pierwszym użyciem ładuj przez 2-2.5 godziny zarówno słuchawki, jak i etui.

Można używać tylko jednej słuchawki. Jeśli słuchawki zostały wcześniej sparowane z urządzeniem Bluetooth, gdy wyjmiesz jedną z nich z etui ładującego, słuchawka ta automatycznie połączy się z Twoim urządzeniem.

Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa


Funkcje pilota mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i używanej aplikacji. Instrukcje dotyczące ścieżki dźwiękowej nie mają zastosowania w przypadku urządzeń z systemem iOS. Ponieważ urządzenia z funkcjami bezprzewodowej technologii Bluetooth komunikują się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Jednak odległość między urządzeniami Bluetooth nie może przekraczać 10 metrów, a połączenie może być zakłócone przez przeszkody takie jak ściany czy inne urządzenia elektroniczne.

Pasma częstotliwości: 2400–2485 MHz

Ze względów bezpieczeństwa

Ważne: Zapoznaj się uważnie z podanymi tu prostymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z lokalnie obowiązującymi przepisami. Więcej informacji znajdziesz w dalszej części tej instrukcji.

Wyłączaj urządzenie w miejscach, w których nie można z niego korzystać

 Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie zestawów słuchawkowych Bluetooth jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach, w których obowiązują ograniczenia.

Zakłócenia

 Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.


Baterie, ładowarki i inne akcesoria

 Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez HMD Global Oy do użytku z tym urządzeniem. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.


Chroń słuch

 Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.

Słuch

 Ostrzeżenie: W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie należy używać słuchawek, gdy może to zagrażać bezpieczeństwu.

Małe dzieci

 Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zapewnieniu prawidłowego działania urządzenia.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub baterii.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, która spowoduje uszkodzenie.
- Nie otwieraj urządzenia w sposób inny od przedstawionego w podręczniku użytkownika.
- Nie upuszczaj i nie uderzaj urządzenia ani baterii oraz nie potrząsaj nimi. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może je uszkodzić.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może uniemożliwić prawidłowe działanie.

Recykling



Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Produkty elektryczne i elektroniczne zawierają cenne materiały, w tym metale (takie jak miedź, aluminium, stal i magnez) oraz metale szlachetne (takie jak złoto, srebro i pallad). Wszystkie zastosowane w urządzeniu materiały można odzyskiwać w postaci surowców lub energii.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci



Umieszczone na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne i baterie muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie.

Nie należy pozbywać się tych produktów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi, tylko oddać je do recyklingu. Informacje na temat najbliższego punktu zbierania urządzeń do recyklingu można uzyskać od lokalnych władz odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami.

Informacje o baterii

Urządzenie ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, ponieważ grozi to jego uszkodzeniem. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Czas ładowania zależy od pojemności akumulatora i możliwości urządzenia.

Bezpieczne korzystanie z baterii

Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie. Aby zachować żywotność baterii, staraj się ją zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F–77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Stosuj się do obowiązujących przepisów. Jeżeli to możliwe, należy oddać baterie do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci. Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niekompatybilnych lub niezatwierdzonych do użytku baterii może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzeń uszkodzenia baterii należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do punktu serwisowego lub sprzedawcy telefonu. Nie wolno używać uszkodzonych baterii. Nie należy ładować urządzenia podczas burzy z piorunami.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między urządzeniem medycznym a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów wszczepionych urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 cm (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

-
- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra.
-
- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
-
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
-
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.
-

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego przez osoby z wszczepionym urządzeniem medycznym należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Oświadczenie FCC

UWAGA: W wyniku testowania tego urządzenia stwierdzono, że zgodnie z częścią 15 przepisów FCC spełnia ono warunki ustalone dla urządzeń cyfrowych klasy B. Warunki te zostały ustalone dla zapewnienia wystarczającej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w urządzeniach domowych. Energia fal radiowych generowanych i emitowanych przez to urządzenie może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej, jeśli nie jest ono zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją. Niemniej nie ma gwarancji, że zakłócenia nie pojawią się w żadnym odbiorniku. Jeśli to urządzenie rzeczywiście zakłóca odbiór programów radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, należy wykonać próby eliminacji tych zakłóceń. Pozytywne skutki może przynieść:

- Reorientacja lub zmiana położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między sprzętem i odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka sieciowego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z doświadczonym serwisantem sprzętu RTV w celu uzyskania pomocy.

Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie zgodności może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w punkcie 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym 2 warunkom:

- (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
- (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia, łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie.

Prawa autorskie i inne informacje

Dostępność produktów, funkcji, aplikacji oraz usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do sprzedawcy lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Treść niniejszego dokumentu jest dostarczana „tak jak jest”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, w tym np. jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. HMD Global zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Powielanie, przekazywanie lub dystrybucja kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyraźnej uprzednio na piśmie zgody firmy HMD Global są zabronione. Spółka HMD Global promuje politykę ciągłego rozwoju. HMD Global zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Producent i importer w UE: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finlandia. Korzystanie z urządzenia jest objęte Zasadami ochrony prywatności HMD Global, które są dostępne na stronie <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

Jeśli produkt okaże się wadliwy, należy zwrócić go do sklepu, w którym został zakupiony, wraz z dowodem zakupu. Więcej informacji na temat tego i innych produktów znajduje się na stronie <http://www.nokia.com/phones/support>.

© 2021 HMD Global. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma HMD Global Oy posiada wyłączną licencję na korzystanie z marki Nokia w przypadku telefonów i tabletów. Nokia jest zarejestrowanym znakiem towarowym Nokia Corporation.

Oznaczenie słowne i logo Bluetooth są własnością spółki Bluetooth SIG, Inc., a ich wykorzystywanie przez HMD Global podlega postanowieniom umowy licencyjnej.

Deklaracja zgodności



Niniejszym spółka HMD Global Oy oświadcza, że produkt spełnia podstawowe wymagania oraz inne odpowiednie warunki dyrektywy 2014/53/UE. Deklaracja zgodności jest dostępną na stronie:

www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity.