



Haceb

MANUAL DE USUARIO CAMPANA PENÍNSULA

Lea detenidamente estas instrucciones de uso e instalación antes de encender u operar su producto y guárdelas como referencia para el futuro.



REFERENCIA

CAMP MACIS 60 V5 INOX

CONTENIDO

GARANTÍA	2
SITUACIONES NO CUBIERTAS POR LA GARANTÍA	3
GLOSARIO	4
TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	4
ADVERTENCIA PRELIMINARES	4
INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN, AJUSTE Y MANTENIMIENTO	5
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y SUS PARTES	5
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	7
INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO AL USUARIO	11
FUNCIONAMIENTO	11
CAMBIO DE LÁMPARA	12
PRECAUCIONES Y CUIDADOS DE SUS PRODUCTOS	13
Sugerencias para utilizar su campana	13
Método de limpieza	13
Cuidados del filtro antigrasa	13
Cuidados del filtro de carbón activado	13
LIMPIEZA	14
SOLUCIONES ANTES DE LLAMAR A SERVICIO TÉCNICO	14

Nota: Las imágenes contenidas en este manual pueden ser diferentes al producto original y su único objetivo es ayudar a mejorar la comprensión del contenido escrito del mismo.

GARANTÍA

Fabricante, descripción, vendedor, teléfono y fecha de compra: determinados en la factura de venta. Identificación del producto garantizado: En la placa de especificaciones de este manual Vigencia de la garantía: un (1) año a partir de la fecha de compra en el establecimiento comercial Inclusiones y excepciones Industrias Haceb ofrece una garantía de un (1) año sobre todas las partes y componentes en las campanas excepto aquellas partes o componentes que por estar sometidas a un constante uso o desgaste natural no serán cubiertas por la garantía como: parrillas, vidrios, bombillos, tapa de la fuente de calor y bujías. La garantía se hará efectiva siempre y cuando el usuario haya hecho uso del producto según las condiciones establecidas en el manual de instrucciones.

La garantía excluye reclamaciones asociadas a:

1. Oxidaciones causadas por golpes, rayones y ambientes salinos. El Servicio Técnico Haceb prestará el servicio de reparación con cargo al usuario y valorado de acuerdo al daño.
2. Daños asociados a fenómenos de la naturaleza tales como lluvias, inundaciones, movimientos telúricos, descargas eléctricas, incendios y actividades ilícitas, entre otros.
3. Cuando el producto es usado o instalado de forma indebida, es decir, uso contrario a las instrucciones de manejo o uso distinto a las condiciones normales. Este aspecto incluye la conexión a un voltaje distinto al especificado e instalación en recintos no adecuados según las condiciones dadas por el fabricante y la normatividad técnica vigente.

4. Uso del producto doméstico con fines comerciales o industriales
5. Corto circuito externo, sobrecargas accidentales en la línea de alimentación o inadecuada conexión de puesta a tierra.
6. Maltrato o abuso por parte del usuario durante su operación, manipulación y transporte
7. Reparación o modificación por parte de personas que no pertenezcan a Servicio Técnico Haceb o talleres autorizados.
8. Alteraciones o modificaciones del rotulado del producto
9. Los servicios prestados por Haceb fuera del período de garantía ofrecido con el producto o que deban ser prestados durante el período de garantía por causas imputables al usuario por no dar cumplimiento a las instrucciones establecidas en el manual de instrucciones del producto, se realizarán por Haceb con cargo del valor al usuario.

Condiciones de reparación:

Una vez presentada la falla, el usuario deberá llamar a la línea gratuita de Servicio Técnico Haceb que se encuentra en el manual de instrucciones, en la que se le darán las indicaciones de procedimiento a seguir y los sitios de reparación o talleres autorizados en el territorio nacional. Señor usuario: Para la prestación del servicio en garantía es importante disponer de la factura de compra para la verificación de la fecha de adquisición, en caso de no contar con ella se verificará el serial que esta dispuesto en la placa de especificaciones del producto.

Declaración del tiempo de suministro de repuestos:

Cinco años, contados a partir de la fabricación del último lote

PARA VALIDAR OPERATIVAMENTE LA GARANTÍA Y ACCEDER A NUESTROS SERVICIOS,
CONSERVE LA FACTURA DE COMPRA.

Active su garantía por internet visitando nuestra página www.haceb.com

(Aplica sólo para Colombia)

SITUACIONES NO CUBIERTAS POR LA GARANTÍA

Nota: Las siguientes situaciones no cubiertas por la garantía varían o dependen del producto que se ha adquirido.

1. El período de garantía de fábrica ha expirado. -2. El producto presenta el número de serie alterado o removido. -3. El producto presenta modificaciones no autorizadas en las especificaciones. -4. Problemas causados en la instalación y/o reparación efectuada por personal no autorizado por INDUSTRIAS HACEB S.A. - 5. Artículo desconectado a la fuente de voltaje. -6. Bombillo quemado o flojo posterior a su instalación. -7. Conexiones eléctricas flojas o sueltas, después de un mes de uso. -8. Oxidación causada por golpes, rayas o producto expuesto a ambientes salinos y/o con humedad relativa por encima del 70%. -9. Problemas causados por operaciones o usos inadecuados, en forma incorrecta y/o diferente a lo especificado en el manual de usuario. -10. Problemas causados por transporte inapropiado del equipo. -11. Problemas causados por la invasión de cuerpos extraños al producto como insectos, ratones, similares, o falta de limpieza del producto. -12. Problemas causados por condiciones de la naturaleza tales como: terremotos, inundaciones, tormentas eléctricas, entre otros. -13. Problemas causados por condiciones accidentales o provocadas como incendios, fluctuaciones de voltaje, vandalismo, robo o similares. -14. Problemas asociados con nivelación del producto, éste debe ser realizado por el usuario, el manual lo especifica. -15. Problemas con instrucciones de funcionamiento tales como: a). Poco frío en conservador que este asociado a manejo de perilla, condensadores poco ventilados, obstrucción de las salidas y retornos de aire, puertas mal ajustadas. b). Ausencia total de frío por manejo de perilla o falta de voltaje. -16. Ruidos normales en: Ventilador, termostato, inyección refrigerante, temporizador, compresor y descongelación del evaporador por resistencia eléctrica. -17. Por amarillamiento del acero inoxidable en las zonas cercanas a las fuentes de calor.

Aplica sólo para Colombia

GLOSARIO

Placa de especificaciones: Se encuentra en el interior del manual de usuario y contiene información sobre las características eléctricas, de funcionamiento y capacidad del producto.

Socket: También llamado plafón. Funciona como soporte para la lámpara.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia del motor	230 W
Potencia de iluminación	2x3 W
Voltaje	110 V~ - 127 V~
Frecuencia	60 Hz
Amperaje	2,1 A
Peso Neto	13,3 kg
Capacidad de succión	725 m ³ /h
País de origen	Turquía

ADVERTENCIA PRELIMINARES

- Este producto es un bien de consumo duradero para uso doméstico, fabricado mediante un proceso de transformación industrial.
- Leer las instrucciones de uso antes de encender este electrodoméstico.
- Leer las instrucciones técnicas antes de instalar este electrodoméstico.
- **Este electrodoméstico debe ser instalado únicamente por personal calificado.**
- Evite conectar el producto a tuberías de evacuación de humos causados por combustión de calderas y chimeneas.
- Equipo operado automáticamente: Para reducir el riesgo de lastimarse desconecte la campana de la toma de corriente antes de realizar un procedimiento de limpieza.
- La distancia mínima entre el plano de cocción y la base de la campana debe ser de 65cm.
- Antes de realizar cualquier tipo de limpieza, reparación o mantenimiento, desenchufe el producto.
- Evite fijar la vista hacia las lámparas ubicadas en la base del producto.
- La fijación de la campana debe realizarse de forma tal que ésta no deslice accidentalmente.
- Evite el flameo (altas llamas) debajo de la campana.
- Controle los sartenes durante su uso, el aceite podría inflamarse y afectar el producto.
- Este producto no está diseñado para ser usado por personas con problemas físicos, sensoriales o mentales; o que carecen de experiencia y conocimiento, a menos que se les esté brindando supervisión o instrucción con respecto al uso del producto por parte de una persona responsable.
- Si en el recinto hay productos que funcionan a gas se debe tener una adecuada y correcta ventilación.
- Para hacer más fácil el trámite de su garantía le recomendamos conservar el empaque, el manual y los accesorios originales del producto. Si el servicio técnico Haceb o sus centros de servicios autorizados certifica que efectivamente el producto tiene problemas o defectos de fábrica, la garantía del nuevo producto inicia a partir del momento en que lo reciba y hasta el tiempo establecido.

- Nos permitimos llamar su atención sobre la necesidad que la instalación de su producto se haga con cuidado, ya que casi la totalidad de problemas de funcionamiento son causados por instalaciones deficientes y no por defectos de fabricación de nuestro producto.
- Evite realizar llamadas innecesarias solicitando Servicio Técnico Haceb. Tenga presente que si el producto está bueno, Servicio Técnico Haceb le será cobrado aunque éste se encuentre aún en periodo de garantía.
- El fabricante se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las especificaciones del producto contenidas en este manual.

INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN, AJUSTE Y MANTENIMIENTO

Nota: Las imágenes contenidas en este manual pueden ser diferentes al producto original y su único objetivo es ayudar a mejorar la comprensión del contenido escrito del mismo.



IMPORTANTE

- Este producto es un bien de consumo, duradero para uso doméstico.
- Para hacer más fácil el trámite de su garantía se recomienda presentar EL EMPAQUE ORIGINAL, accesorios y manuales originales del producto. Si el servicio técnico HACEB o sus centros de servicios autorizados certifica que efectivamente el producto tiene problemas o defectos de fábrica, la garantía del nuevo producto inicia a partir del momento en que lo reciba y hasta el tiempo establecido.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y SUS PARTES




Figura 1

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Producto | 9. Pie amigo |
| 2. Ducto exterior | 10. Chazo plástico Ø6mm |
| 3. Ducto interior | 11. Tornillo de plástico Ø 10 mm |
| 4. Adaptador de flujo Ø150/120mm | 12. 5.5x60 Tornillo para pared |
| 5. Soporte para ensamble | 13. Tornillo para producto M5x35 |
| 6. Ducto plástico Ø150mm | 14. 3.9x22 Tornillo para soporte ductos |
| 7. Manual de usuario | 15. 3.5x9.5 tornillo para ducto |
| 8. Plantilla para montaje | |

INSTRUCCIONES GENERALES

- Antes de hacer las conexiones eléctricas interrumpa el suministro de energía eléctrica desde el tablero de carga.
- Sólo para uso de ventilación general, no utilizar para expulsar vapores o materiales peligrosos o explosivos. Durante la instalación de la campana, las personas que la instalen deben usar guantes para protección contra filos cortantes.
- No apoyarse en el producto.
- Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar riesgos.
- Utilice esta unidad solamente en el modo que indica el manual.
- Antes de reparar o limpiar la unidad, desconecte la campana del tomacorriente y bloquee los medios de desconexión del panel de servicio para evitar la conexión accidental de la alimentación.
- La instalación debe ser realizada por personal de servicio técnico Haceb o personal calificado.
- Al efectuar orificios en un muro o techo, no dañe el cableado eléctrico ni otras instalaciones ocultas.
- Los sistemas instalados mediante conducto deben tener ventilación con salida al exterior.
- No modifique el cableado original.
- No repare o cambie ninguna pieza de la campana, a menos que se recomiende específicamente en este manual de instrucciones. Todas las otras reparaciones deben ser llevadas a cabo por personal calificado.



PRECAUCIÓN

- No permita que el aire se expulse en espacios situados en el interior de muros, techos, desvanes, sótanos de pequeña altura o cocheras.



ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de incendio, utilice solamente ducto metálico.
- Instale esta campana de acuerdo con los requisitos especificados.
- Coloque siempre las rejillas y los filtros de seguridad en su sitio. Sin estos componentes, los ventiladores en funcionamiento podrían atrapar su pelo, sus dedos o su ropa. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de fallo de cumplimiento de las instrucciones aquí facilitadas para la instalación, el mantenimiento y el uso adecuado del producto. El fabricante declina además toda responsabilidad por daños ocasionados por negligencia y la garantía de la unidad queda automáticamente cancelada como consecuencia de un mantenimiento incorrecto.

Para reducir el riesgo de incendio ocasionado por grasas:

- Encienda siempre la campana cuando cocine a una temperatura alta.
- Limpie con frecuencia los filtros. No permita que la grasa se acumule en ellos. No deje nunca su estufa desatendida y con valores de fuego altos.
- La cocción puede causar humo o reboses de grasa que pueden prender fuego. Caliente el aceite a fuego lento o medio.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Para obtener un mejor funcionamiento de su producto es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de realizar la instalación.

Dimensiones del producto




Figura 2



IMPORTANTE

- Las medidas declaradas son nominales del producto. Considerar que el mueble de instalación debe tener medidas superiores para su correcto empotre. Para garantizar seguridad y adecuado funcionamiento de su producto, la instalación debe realizarse de acuerdo con las normas o con los requisitos vigentes para cada localidad.
- Este producto debe ser instalado de acuerdo con las medidas informadas por el fabricante en la página 7, (Ver figura 2).

Conexión eléctrica

- Verifique que el voltaje de la red eléctrica corresponda al indicado en la placa de especificaciones de la campana.
- Verifique la correcta conexión de puesta a tierra, recuerde que el fabricante no se responsabiliza por los daños causados por falta de conexión a tierra o una instalación incorrecta.




Figura 3

! IMPORTANTE

- La campana debe conectarse únicamente con cable de cobre.
- Se recomienda que la campana se conecte en un circuito independiente Breaker con fusible (O disyuntor).
- Si la normativa lo permite y se utiliza un cable de toma a tierra independiente, se recomienda que un electricista calificado determine si la puesta a tierra es la adecuada.

! ADVERTENCIA

- No ubique la toma a tierra en una tubería de gas. Si no está seguro de que la campana está correctamente conectada a tierra, consulte a un electricista calificado.
- No coloque ningún fusible en el circuito neutral o en el cable de puesta a tierra.

Métodos de extracción

Su campana esta dotada con la opción de ser extractora o recirculadora, para esto está equipada con filtros atrapagrasa (Versión extractora) y filtros de carbón activado (Versión recirculante).

Opción Extractora

La opción extractora se usa cuando la campana cuenta con un ducto de evacuación de humos al exterior.

Para que su campana funcione en modo extractor debe retirar el filtro de carbón activado siguiendo los pasos mencionados a continuación.

- Retire primero los filtros atrapagrasa, presionando la pestaña de los mismos y tirando de ellos en la dirección que indica la flecha. (Es necesario sostener el filtro con la otra mano para evitar que se caiga). (Ver Figura 4).
- Luego retire el filtro de carbón activado presionando la pestaña en la dirección que indica la flecha. (Ver figura 4).
- Por último coloque de nuevo los filtros atrapagrasa, presionando la pestaña y empujando en la dirección contraria de la indicada imagen
- Verifique que los pines estén enganchados y bloqueados.




Figura 4

! IMPORTANTE

- El aire absorbido es limpiado por los filtros atrapagrasa y es descargado a través de un sistema de tuberías.

Opción Recirculadora

La opción recirculadora se usa cuando la campana no cuenta con un ducto de evacuación de humos al exterior; por lo que el aire debe ser purificado en la campana y ser retornado al recinto. Para usar la campana en modo recirculador debe colocar el filtro de carbón activado, si no lo ha retirado omita los pasos mencionados a continuación.

- Retire primero los filtros atrapagrasa, para esto debe presionar la pestaña de los mismos y tirar de ellos en la dirección que indica la flecha. (Es necesario sostener el filtro con la otra mano para evitar que se caiga). (Ver Figura 4).
- Coloque el filtro de carbón activado, Presione la pestaña del filtro de carbón y empuje hacia adelante.
- Asegúrese de que las lengüetas del filtro de carbón estén enganchadas y bloqueadas.
- Por último Coloque de nuevo los filtros atrapagrasa, presionando la pestaña y empujando en la dirección contraria de la indicada imagen.
- Verifique que las lengüetas estén enganchadas y bloqueadas.




Figura 5

! IMPORTANTE

El aire absorbido es limpiado por los filtros atrapagrasa y el filtro de carbón activado, y luego este es transferido de vuelta a la cocina. El filtro de carbón activado se encarga de atrapar las sustancias que causan mal olor en el aire circulante.

Mueble para la instalación de la campana.

! IMPORTANTE

La instalación donde se va a empotrar la campana debe tener las siguientes características:

1. Tomacorriente para suministro de energía.
2. Espacio para la circulación de aire y humos.
3. Seleccione una superficie plana para instalar la campana. Debe ser capaz de soportar el peso de la campana (prox. 15 Kg).
4. Si es posible, desconecte y deslice la estufa o cubierta fuera de la apertura de instalación del gabinete de la cocina para permitir un acceso fácil al muro posterior, de lo contrario, coloque una cubierta protectora gruesa sobre la cubierta o la estufa para protegerla de daños o suciedad.

! IMPORTANTE

- Se debe hacer una perforación en la superficie del armario o en la pared para hacer pasar por éste tubo de evacuación de aire cuando la campana está configurada como extractora.

Instalación del producto en pared

- Si es posible, desconecte y deslice la estufa fuera de la apertura de instalación del gabinete de la cocina para permitir un acceso fácil al muro posterior, de contrario, coloque una cubierta protectora gruesa sobre la cubierta o la estufa para protegerla de daños o suciedad.
- Seleccione una superficie plana para instalar la campana.
- Determine y marque la línea central en el muro donde se instalará la carcasa de la campana.
- Coloque la plantilla o el patrón de montaje de manera que coincida con la línea central y la parte inferior de la campana.
- Taladrez los agujeros A, B y C con las dimensiones especificadas en la plantilla.
- Inserte los chazos de $\varnothing 10$ mm en los orificios perforados A, B, C, D; y atornille los tornillos 5.5×60 en los puntos A y B, de forma que quede un espacio de 5 mm entre el tornillo y la pared.
- Coloque los pie amigos de la campana extractora en el cuerpo de la misma con tornillo $M5 \times 35$.
- Cuelgue los pie amigos en la pared en los puntos (A, B). Si la campana no está paralela, ubíquela correctamente apretando o aflojando el tornillo $M5 \times 35$ (3).
- Apriete los tornillos de fijación A y B en la pared, y asegure el producto en el punto C.
- Hacer la conexión de salida de aire del producto.



IMPORTANTE

Se requiere de 2 personas para levantar y colocar la campana.




Figura 6

Nota: Si el instalador lo desea, el mueble de empotrar puede tener rieles para apoyar la campana, siempre y cuando esté sujeta en la parte superior.



IMPORTANTE

- Para el correcto funcionamiento de la campana de cinco velocidades, es requisito realizar una correcta instalación debajo del techo del mueble.
- El ajuste de la campana dependerá de la fijación de los tornillos del mueble.
- Después de completar la instalación de la campana, la distancia mínima debe ser de 65 cm entre el producto y cualquier cocina eléctrica; y 75 cm entre él producto y cualquier cocina de gas.




Figura 7

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO AL USUARIO

Nota: Las imágenes contenidas en este manual pueden ser diferentes al producto original y su único objetivo de ayudar a mejorar la comprensión del contenido escrito del mismo.

FUNCIONAMIENTO

Mediante los mandos se obtiene el encendido, regulación de la velocidad del motor e iluminación del plano de cocción.

Mandos según su modelo:







Figura 8



IMPORTANTE

Presionar los botones del panel de control solo con la yema de los dedos.

1. Presione este botón (power icon) para encender el producto.
2. Presione este botón (fan speed icon) para disminuir la velocidad del motor.

3. Display  en el cual puede observarse la velocidad a la cual esta funcionando el producto.
4. Presione este botón  para aumentar la velocidad del motor.
5. Cuando el botón  de temporizador es presionado, se activa una función de temporizador de 15 minutos. La pantalla mostrará una señal una vez inicie el temporizador y el motor se detendrá automáticamente después de 15 minutos.
6. Presione este botón  para apagar y encender las lámparas.



RECOMENDACIONES

Para obtener un rendimiento óptimo se aconseja usar una velocidad más fuerte en caso de una gran concentración de olores y humos, la velocidad intermedia o inferior para proceder a un cambio de aire silencioso y económico. También es necesario encender la campana cuando se empieza a cocinar y dejarla luego encendida durante algunos minutos cuando se haya terminado.

Periodos de limpieza para los filtros

Los filtros deben ser limpiados cuando la letra "C" aparezca en la pantalla alrededor de cada dos o tres semanas.

Para borrar la letra "C" de la pantalla una vez los filtros se han limpiado y puesto en su lugar, se debe mantener presionado el botón de encendido por más de 3 segundos (cuando el producto está apagado). La letra "E" aparecerá en la pantalla y el producto comenzará a operar normalmente.

Remítase al capítulo de limpieza para conocer el modo de lavado de los filtros. .

CAMBIO DE LÁMPARA

Cambio de lámpara dicróica

Para realizar el cambio de la lámpara, realice el siguiente procedimiento:

- Apagar la campana.
- Asegurarse que la campana, y productos cercanos, estén fríos.
- Desconectar el producto de la red eléctrica para evitar riesgos de inducción o choque eléctrico.
- Retirar los filtros atrapagrasa.
- Para desmontar la lámpara empujéla hacia abajo y sosténgala de la parte trasera para evitar daños, gírela en sentido contrario a las manecillas del reloj y luego hale hacia abajo.
- Para conectar la lámpara nuevamente asegúrese de introducir los pines o terminales en los orificios del socket.
- Una vez introducidos los pines, gire la lámpara en sentido de las manecillas del reloj y empuje hacia arriba.
- Finalmente verifique la instalación sea segura.




Figura 9

PRECAUCIONES Y CUIDADOS DE SUS PRODUCTOS

Sugerencias para utilizar su campana

- Evite poner objetos sobre la campana.
- Evite el contacto con las aspas del ventilador de la campana.
- Evite abrir la campana y manipular sus componentes internos.
- No moje el panel de control.
- Si percibe olores productos de la cocción desprendidos por la campana, es posible que su filtro requiera cambio y/o mantenimiento.

Método de limpieza:

- Puede usar jabón líquido detergente, agua y limpiador de uso múltiple.
- Limpie con un paño suave y húmedo o una esponja no abrasiva, y luego enjuague con agua limpia y seque.
- Limpie con un trapo húmedo y jabón.
- Para evitar daños en la superficie exterior, no use esponjillas de acero o estropajos lleno de jabón. (Limpie en seco para evitar manchas de agua).
- Seque con un trapo limpio. Puede usar también un limpiador para vidrios.

Cuidados del filtro antigrasa

- Lave el filtro en agua jabonosa.
- No use limpiadores abrasivos.
- Use agua caliente para un mejor lavado del filtro.
- Es un filtro mecánico, detiene las partículas de grasa. Está ubicado de cara a la mesa de cocción.
- Se puede lavar en lavavajillas y requiere ser lavado cada dos meses o mas a menudo si el uso es muy frecuente. Se debe dejar secar antes de volver a colocarlo.

Cuidados del filtro de carbón activado

Es un filtro químico que retiene los olores en la campana en el modo Recirculadora. Para retirarlo se debe remover el filtro atrapa grasa y las sujeciones (Según modelo). Para colocarlo se procede de manera inversa. Para obtener un óptimo rendimiento del producto, el filtro debe cambiarse anualmente (En uso intensivo cada 3 meses). Los métodos de ensamble y desensamble se ilustran en las figuras 4, pagina 8.

Nota: Evite lavar el filtro de carbón con detergentes fuertes y/o materiales abrasivos.



IMPORTANTE

- Si se acumula grasa en el interior del filtro, además de afectar el rendimiento del producto, puede ser causa de incendio. Por lo tanto se recomienda tener en cuenta las instrucciones de mantenimiento y limpieza descritas en este manual.
- Al colocar nuevamente los filtros, tenga presente el orden como deben quedar las piezas y filtros.

LIMPIEZA

Empaque: Haced procura, en sus nuevos productos, utilizar empaques cuyas partes sean fáciles de separar, así como materiales reciclables. Por lo tanto, las piezas de los empaques (protectores de icopor o poliestireno expandido, bolsas plásticas y caja de cartón) debes ser desechadas de manera consciente, siendo destinadas, preferiblemente, a recicladores.

Producto: Este producto fue fabricado con materiales que pueden ser reciclados y/o reutilizados. Entonces, al deshacerse de este producto, busque compañías especializadas en desmontarlo correctamente.

Eliminación: Al desechar este producto, al final de su vida útil, solicitamos que sea obedecida la legislación local existente y vigente en su ciudad o país, haciendo esto de la forma más correcta posible.



SOLUCIONES ANTES DE LLAMAR A SERVICIO TÉCNICO

Evite realizar llamadas innecesarias solicitando Servicio Técnico Haceb. Tenga presente que si el producto esta bueno, Servicio Técnico Haceb le será cobrado aunque este se encuentre aun en el periodo de garantía. El fabricante se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las especificaciones del producto contenidas en este manual.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIONES
Motor no enciende.	El cable de suministro de potencia se encuentra desconectado o haciendo mal contacto.	Conectar e introducir adecuadamente el enchufe en el tomacorriente y verificar buena sujeción.
	Motor fundido	Póngase en contacto con el servicio técnico.
Luz no enciende.	El cable de suministro de potencia se encuentra desconectado o haciendo mal contacto.	Conectar e introducir adecuadamente el enchufe en el tomacorriente y verificar buena fijación.
	Lampara fundida	Cambiar la lampara por una de las mismas especificaciones.
Ruido excesivo	Motor desajustado	Verificar si el ruido esta asociado a la campana. De ser a así, póngase en contacto con servicio técnico.
	Objetos en contacto con las aspas del motor.	Verificar si el ruido esta asociado a la campana. De ser a así, póngase en contacto con servicio técnico.
No hay absorción de humos y olores	Mala sujeción de la base motor	Fijar adecuadamente la base al chasis.
	Filtros bloqueados	Limpie el filtro. Reemplace el filtro.
	Altura incorrecta entre la campana y la mesa de cocción.	Garantice que la altura está entre 70 y 60 cm.

Tabla 2

Haceb

CONFIA TUS ELECTRODOMESTICOS A UN EXPERTO

≡Servicio

Haceb

• ASESORÍA • GARANTÍA •
INSTALACIÓN • MANTENIMIENTO
• PREVENTIVO • REPARACIÓN •
REPUESTOS • RESPALDO



LÍNEA NACIONAL GRATUITA
01 8000 511 000

LÍNEA SERVICIO MEDELLÍN
255 21 00

Señor usuario, tenga en cuenta que cualquier reclamación relacionada con la calidad e idoneidad del producto puede tramitarla a través de las líneas telefónicas arriba descritas o por medio del correo electrónico: atencionpqr@haceb.com

Le recomendamos conservar la factura de compra de su producto para hacer efectiva su garantía.

www.haceb.com

Aplica sólo para Colombia



**Productor:
INDUSTRIAS HACEB S.A.**

COLOMBIA

Autopista Norte Calle 59 No. 55-80 km. 13,
Copacabana, Antioquia, Teléfono: 400 51 00
Línea de Servicio Medellín: 255 21 00
Línea gratuita de Servicio Nacional:
01 8000 511 000

www.haceb.com
haceb@haceb.com

ECUADOR

Av. Carlos Julio Arosema, km 2.5 C.Gial.
Alban Borja Local 55 Tel/Phone number:
593-4 2204280 Línea de servicio/Customer
service line: 180042232 Guayaquil

