

# GENELEEC 8000-409BB/BW Monitorstativ - für die Serien 8x0x, 4x0x, 1x3x, G-Serie, M-Serie

- Doppelt gesicherte Stahlrohrkombination
- Kreisrunder, flacher Guß-Bodensockel ( $\phi$  450 mm, 6,8 kg)
- Tragfähigkeit max. 35 kg (siehe Sicherheitshinweise: C)
- Höhenverstellbar von 930 - 1430 mm
- integrierte Gewindebuchse M8 zur Montage eines Monitors/Auflageplatte

## SICHERHEITSHINWEISE

### A. ALLGEMEIN

- Das Stativ ist vor und nach der Benutzung einer Sichtprüfung zu unterziehen. Beschädigte oder unvollständige Stativteile dürfen nicht eingesetzt werden bzw. erst wieder nach Instandsetzung
- Auf geeigneten, d.h. ebenen und tragfähigen Untergrund achten
- Bei Positionswechsel des Stativs Traglast ggf. vorher abnehmen
- Unbefugte fernhalten
- Angaben dieser Anleitung beachten und für später aufbewahren

### B. MONTAGEHINWEISE

- Bodensockel und auch Rohrkombination mit Vorsicht handhaben, insbesondere nicht fallenlassen (Querschlagfahr, Schäden am Boden etc.)
- Auf feste Schraubverbindungen achten (Sockel, Rohre, Traglast)

### C. TRAGFÄHIGKEIT

- Die Tragfähigkeit von max. 35 kg gilt ausschließlich für Lasten, die genau senkrecht auf die Rohrkombination einwirken.

- a. ... bei außerzentrischer Belastung, d.h. der Schwerpunkt der Traglast befindet sich nicht direkt über der Rohrkombination,  
 b. ... bei schräg stehendem Stativ (z.B. bei geneigten Untergrund oder auch bei lockerer Verschraubung des Grundrohres) sowie  
 c. ... bei externen Einflüssen und Störungen (Zittern am Stativ, Stöße von Passanten, Windlasten, Erschütterungen etc.)  
 So entstehen KIPP-Gefahren welche die angegebene Tragfähigkeit von max. 35 kg erheblich mindern.

### D. AUS-/EINFAHREN DER TRAGLAST

- Stets von zwei befähigten Personen (P1, P2) durchführen lassen
- P1: hält das Auszugsrohr ritsamt Traglast fest und sicher;
- P2: sichert die gewählte Höhe durch Einrasten des Hakens 2.4 und Anziehen der Klemmschraube 2.6.

## AUFSTELLANLEITUNG

### 1. MONTAGE

- 1.1 Bodenplatte mit Filzschonern nach unten auslegen.

- 1.2 Gewindebolzen des Grundrohres bis zum Anschlag fest in die Bodenplatte einschrauben.

### 2. AUSFAHREN

- 2.1 Flügelmutter der Spannschelle a etwas lösen.

- 2.2 Auszugsrohr b anheben, wobei sich...

- 2.3 ... der Fanghaken automatisch entriegelt (und auch in entriegelter Stellung verbleibt).

- 2.4 Der Fanghaken muss also aktiv in die passende Aussparung des Auszugsrohres gedrückt werden.

- 2.5 Sobald der Haken eingetaucht ist, wird das Rohr um 2 mm abgesenkt, wodurch der Fanghaken gegen ungewolltes Ausrasten gesichert ist.

- 2.6 Flügelmutter wieder festziehen.

### 3. EINFAHREN

- 3.1 Flügelmutter der Spannschelle a etwas lösen.



- 3.2 Zunächst Auszugsrohr b etwas anheben...

- 3.3 ... wodurch der Klapphaken automatisch entriegelt.

- 3.4 Anschließend Auszugsrohr einfahren lassen und...

- 3.5 ... Fanghaken wieder in die vorgesehene Öffnung drücken und in das Rohr einhaken lassen.

- 3.6 Flügelmutter wieder festziehen.



# GENELEEC 8000-409BB/BW Monitor stand - for series 8x0x, 4x0x, 1x3x, G-Series, M-Series

- Double secured steel tube combination
- Round, flat cast-iron base (ø 450 mm, 6,8 kg)
- Load-bearing capacity 35 kg (See safety instructions: section C)
- Height adjustable from 930 - 1430 mm
- Integrated threaded bush M8 for mounting a monitor/bearing plate

## SAFETY INSTRUCTIONS

### A. GENERAL

- The stand should be visually inspected before and after use.
- Damaged or incomplete stands should not be used or only used after repair.
- Please ensure that the floor is suitable, i.e. level and stable
- If necessary, remove the load before you change the position of the stand
- Keep unauthorized persons away
- Observe the instruction manual and keep it for future reference

### B. MOUNTING INSTRUCTIONS

- Handle the base and tube combination with care and do not drop (risk of crushing, damage to the floor, etc.)
- Make sure that the screw connections are tight (base, tubes, load)

### C. LOAD-BEARING CAPACITY

- The max. load capacity of 35 kg applies exclusively to loads which act exactly vertically on the tube combination.

This is NOT given...

- ...with off-centre loads, i.e. the centre of gravity of the load is not directly above the tube combination,
  - ...when the stand is at an angle (e.g. when the floor is inclined or if the base tube is screwed loosely) as well as
  - ...in case of external influences and disturbances (tugging on the stand, shocks from passers-by, wind forces, vibrations, etc.)
- This creates TILTING hazards which significantly reduce the specified load-bearing capacity of max. 35 kg.

### D. EXTENDING/RETRACTING THE LOAD

- This should be always carried out by two competent persons (P1, P2)
- P1: holds the extension tube together with the load firmly and securely;
- P2: secures the selected height by engaging the tail hook 2.4 and tightening the clamping screw 2.6.

## SET-UP INSTRUCTIONS

### 1. ASSEMBLY


- 1.1 Lay out base plate a with felt pads facing downwards.
- 1.2 Screw the threaded bolt b. 1 of the base tube into the base plate a up to stop.

### 2. EXTENDING

- 2.1 Slightly loosen the wing nut of the tension clamp a.
- 2.2 Lift the extension tube b, whereby...
- 2.3 ...the tail hook automatically unlocks (and remains in unlocked position).
- 2.4 The tail hook must be actively pushed into the recess of the extension tube.
- 2.5 As soon as the hook is immersed, the tube is lowered by 2 mm, thus preventing an unintended disengaging of the tail hook.
- 2.6 Retighten the wing nut.


### 3. RETRACTION

- 3.1 Slightly loosen the wing nut of the tension clamp a.
- 3.2 First fit the extension tube b a little...
- 3.3 ...whereby the tail hook unlocks automatically.
- 3.4 Subsequently, retract the extension tube and...
- 3.5 ...push the tail hook back into the recess and let it hook into the extension tube.
- 3.6 Retighten the wing nut.



### 1. ASSEMBLY

### 2. EXTENDING



### 3. RETRACTION

