


AUS DEM BERGSPORT – FÜR DEN KINDERRÜCKEN

Anpassanleitung



1

Klett lösen.



2

Rückenpolster nach vorne klappen.



3

Trägeransatz vom Klett lösen und Höhe einstellen.



4

Beckengurt auf Hüfthöhe schließen und festziehen.



5

Schulterträger festziehen.



6

Brustgurt schließen – so rutschen die Träger nicht von den Schultern.



7

Schulterriemen regulieren die Rucksackposition am Rücken:
Der Rucksack sitzt fest.

ergobag pack
und ergobag cubo
lassen sich einfach und
zentimetergenau auf die
Körpergröße des Kindes
einstellen.

