


Quickie hjólastólar – íslenskar leiðbeiningar

Til hamingju með nýja Quickie hjólastólinn.

Hann er framleiddur hjá Sunrise Medical í Englandi (sjá mynd hér að neðan) en fyrirtækið er eitt stærsta sinnar tegundar í heiminum og framleiðir aðeins bestu fánlegu hjálpartæki sem völ er á.




Sunrise Medical í Englandi.

Farðu vel með tækið og þá mun það endast þér vel.

Efnisyfirlit:

Blaðsíðu nr.

1. Tæknilegar upplýsingar	3
2. Quickie hjólastóll, helstu hlutar	4
3. Quickie Breezy hjólastóll, helstu hlutar	5
4. Fella saman og taka sundur hjólastól	6
5. Hæðarstillta fótplötur	7
6. Hallastilla fótplötur	8
7. Losa fótahvílur –90°	9
8. Fótahlötur – fastrammastólar	10
9. Losa og setja á venjulegar fótahvílur	11
10. Hæðarstillanlegar fótahvílur	12
11. Veltivörn	13
12. Hraðlosun	14
13. Hæðarstillanlegir armar	15
14. “Standard” armar á Breeze stóla	16
15. Standard armar á Quickie	17
16. Sætisdúkur – Seat Sling á Quickie	17
17. Hæðarstillingar sætis að aftan og framan	18
18. Stilla breidd á Quickie	19
19. Breyta jafnvægispúnkti á Quickie	19
20. Halli afturdekkja (Chamber) á Quickie	20
21. Breyta bili milli afturdekkja (aftan og framan)	20
22. Bremsur	21
23. Bremsur	22
24. Bök	23
25. “Standard” bak á Quickie	24
26. Hæðarstilling “Standard” baka	24
27. Hallastilling á baki	25
28. Los á framgaffli	25
29. Festingar framdekkja	26
30. Hallastilling framdekkja	26
31. Festing framdekkja á fastrammastólum	27




Quickie hjólastóll

Hlutir á Quickie hjólastólum

1. Hæðarstillanlegir armar
2. Bak
3. Afturdekk
4. Handhringir
5. Hraðlosun afturhjóra
6. Stillanleg öxulplata
7. Teinagjarðir
8. Bremsur
9. Framhjól
10. Lás fyrir fótahvíluvinkla
11. Fótahvílur
12. Sætispúði


Quickie Breeze hjólastóll



Helstu hlutar á "Standard" Quickie Breeze hjólastólum:


1. Flip-Up armar
2. Ökuhandföng - Bakstoð
3. Bólstrað bak
4. Ál handhringir
5. Pumpuð dekk (Hálf-massív eru aukakostn. Sjá pöntunarblöð)
6. Plast gjarðir
7. Hraðlosun á afturdekk
8. Bremsa
9. Kross rammi
10. Framgafflar fyrir framdekk
11. Lás fyrir fótvinkil
12. Fótplötur (sléttar plast), hægt að fella upp
13. Swing-Away fótvinklar
14. Bólstrað sæti

Fella saman stólinn




Til að fella saman kross stól þá skal kippra í dúkinn upp og við það fellur stóllinn saman

Fella sundur stólinn




Til að taka taka stólinn í sundur þá skal halla stólnum á annað afturdekkið (2) og ýta á rammann (1) en við það ýtist stóllinn í sundur og skal smella rammanum ákveðið niður til að stóllinn skorðist í festingunum.

Hæðarstilla fótplötur



Til að hæðarstilla fótplötur skal losa skráfu nr. 1 með sexkantlykli og færa fótplötuna upp eða niður. Síðan skal herða skráfuna aftur.


Flip-Up fótplötur.



Flip-Up fótplötur.


Til að hæðarstilla þá skal losa skráfu (1) og færa fótplötu upp eða niður. Til að festa aftur skal passa að láta gat (2) í ytra röri (3) falla saman við gat í innra röri (4). Setja skráfu aftur í og herða.

90°adjustable Flip-UP




90° adjustable Flip-Up

Til að hæðarstilla þessar fótplötur, losið og fjarlægjið skrúfu (1), ró (2) og plastring(3). Færið fótplötuna í rétta hæð og setjið aftur saman.




Til að hallastilla þessar fótplötur, losið báðar skrúfur (1) til að láta plötuna(2) halla. Hallið plötunni í þann halla sem óskað er og herðið aftur.

Quickie hjólastólar – íslenskar leiðbeiningar




Til að losa fótahvílur af stólnum skal ýta fibba (1) að stölinu (2) and snúa fótahvílunni útávið. Til að losa fótahvíluna alveg af stólnum skal lyfta henni aðeins upp og fjarlægja.




Þegar fótahvílan er aftur sett á stólinn er hnappur (3) látinn falla ofaní sætið (4) á rammanum (2). Þegar þetta er gert vísar fótahvílan útávið. Til að fótahvílan snúi eðlilega er henni snúið beint fram og læst niður í eðlilega stöðu.


Fastramma stóll – Aðskildar fótplötur




Fastramma stóll-Heil fótaplata



Quickie hjólastólar – íslenskar leiðbeiningar




Til að losa fótahvítur af stólnum skal ýta fibba (1) að stölinu (2) and snúa fótahvítunni útávið. Til að losa fótahvítuna alveg af stólnum skal lyfta henni aðeins upp og fjarlægja.



Þegar fótahvítan er aftur sett á stólinn er hnappur (3) látinn falla ofaní sætið (4) á rammanum (2). Þegar þetta er gert vísar fótahvítan útávið. Til að fótahvítan snúi eðlilega er henni snúið beint fram og læst niður í eðlilega stöðu.

Fig. 15


Hæðarstillanlegar fótahvílur –(Elevating Legrest)



Hæðarstillanlegar fótahvílur (ELR) eru settar á og teknar af eins og um venjulegar fótahvílur sé að ræða (sjá fyrri lýsingu)

Til að stilla hæð á fótahvílunni þá er flibba (1) lyft og síðan er fótahvílan færð í þá stillingu sem óskað er. Yfirleitt þarf að stilla hæða á fótplötu (sjá fyrri lýsingu) í samræmi við breytta stellingu á fótahvílu.


Articulating Legrest –(Hæðarstillanlegar fótahvílur sem lengjast sjálfkrafa)




Hæðarstilling.

Ýta skal á hnapp (3) og færa fótahvílu (2) í þá stöðu sem óskað er. Fótplata færir sjálfkrafa upp eða niður.

Veltivörn




Hægt er að breyta hæð á veltivörn með því að færa til í skrúfu (7). Einnig má færa plastfestingu (3) upp í göt (4).




Hægt er að snúa veltivörn upp með því að ýta á pinna (3) og snúa röri (1). Til að kippa veltivörn af (eða setja á) er ýtt á pinna (1) til að losa hnapp (3)

Hraðlosun



Hraðlosun


Til að losa afturdekk með hraðlosun þá skal ýtt á hnapp (1) og haldið inni en afturdekk dregið frá og tekið af stólnum.



Quickie Breezy

Á Breezy stólum er afturdekk losað með hraðlosun með því að ýta á hnapp (1) og öxull (4) dreginn út úr öxulhúsi (5).

Hæðarstillanlegir armar fyrir Quickie stóla




Armar settir á stól.
Armstoð (1) skal sett í sæti (2).
mynd (22).


Til að stilla hæð á armi er
hnappi (3) snúið þversum (22B)
og armi ýtt upp eða niður.
Hnappi (3) skal síðan læst eins
og mynd (22) sýnir.

Til að taka arm af stól skal snúa
hnappi (3) í stillingu, sjá (22C),
45 gráður eða hálf leið og armi
síðan lyft upp úr sæti (2).


Hægt er að auka stífleika á hve
armstoð rennur auðveldlega upp
eða niður. Losa skal skrúfur (5)
og og stilla síðan stífleikann á
skrúfum (6).




“Standard” armar á Breeze stólum



Armi (1) er lyft með því að ýta á hnapp (2) og lyfta síðan armi.




“Standard” armar á Quickie stólum (“Swing-away” armrest)



Armar (1) eru ekki hæðarstillanlegir en hægt er að setja þessa arma á (eða taka af) með einföldum hætti.


Festing (2) er fest á ramma með skrúfum (3).

Sætisbotn (Seat Sling)



Hægt er að strekkja sætisbotn. Losið skrúfur (1) og færið til dúkinn (og stálrenninginn) með “frönsku rennilásunum undir botninum. Stekkið á dúknum og festið skrúfur (1) aftur niður í stellið.


Quickie Breezy



Quickie

Hæðarstilling sætis að aftan á Quickie .

Hægt er að breyta sætishæð aftan á Quickie sem nemur um 50mm (það svið sem unnt er að færa). Boltar (3) og rær (4) er losað og platan (1) er færð upp eða niður í götum (2).




Hæðarstilling setu fyrir Quickie stóla að framan:

Hæðarstilli:


Losið bolta (1) og ró (2) með 13mm lykli. Færið dekk (3) upp eða niður í götum (4) í framgaffli (5).

Hægt er að fá framgaffla í 3 stærðum: 5", 6" og 8". Einnig er unnt að fá lengri bolta sem halda framgaffli þannig að nokkrir valkostir eru um þekka breyta þarf hæð á stól að framan.



Quickie – Breidd á stól


Hægt er að breyta/stilla breidd á Quickie stólum með því að losa ró (1) og (2) og færa öxulhús (3) eins og þarf. Herða rær aftur, nota minnst 81Nm herslu. Hægt er að mjökka stólinn mest með því að færa öxulplötu innaná rammann.



Með því að færa afturdekk fram eða aftur breytist jafnvægispunktur stólsins. Þetta er gert með því að losa ró (3) og halda öxulhúsi (1) föstu. Færa síðan öxulhús (1) fram eða aftur í öxulplötu (2). Herða síðan rær 3 aftur.



Breyta jafnvægispunkti í Quickie hjólastól

Quickie hjólastólar – íslenskar leiðbeiningar



Halli afturdekkja


Quickie stólar koma frá verksmiðju með 2°halla á afturdekkjum. Hægt er að breyta þeim halla með því að losa skrúfur (4) og (5) og bæta skinum (1) undir öxulplötu (2) að ofan eða neða eftir því í hvora áttina á að halla afturdekkjum.



Á Quickie er unnt að hafa bil milli afturdekkja misjafnt að aftan og framan. Skrúfur (2) eru losaðar og skinum (1) er bætti undir öxulplötu (2) að aftan eða framan eftir því hvort óskað er eftir að hafa bil milli afturdekkja þrengra að aftan eða framan.


Quickie hjólastólar – íslenskar leiðbeiningar

Venjulegar High-Low
bremsur



“Standard” (Venjulegar)
Bremsur á Quickie stólum eru
svokallaðar “High-Low
bremsur.
Stóllinn er settur í bremsu með
því að ýta skafti (1) fram, en
losað úr bremsu með því að
ýta skafti (1) aftur.

Skæra
bremsur
á efri
ramma




Skærabremsur
(Scissor Wheel Locks)

Þessar bremsur eru þannig
að skaftið (2) sem læsir er
undir sætinu. Það er því ekki
fyrir.

Einnig má staðsetja “Skæra”
bremsur á neðri ramma.


Skæra bremsur á neðri ramma

Quickie hjólastólar – íslenskar leiðbeiningar




Stilla bremsur þannig að þær haldi eðlilega:

Losa skrufur (1) og færa til klampa (2) þannig að bremsur haldi eðlilega. Herða aftur skrufur (1).



“Skærabremsur” festar á neðri slá

Bök í Quicke Stóla




Optima bak með hæðarstillanlegum ökuhandföngum og þverslá

Optima bök eru með reimum til að stilla að aðlaga að baki notanda.

Þverslá (1) heldur baki strektu þannig að stilling haldist.

Innbyggðri hæðarstillanleg handföng auðvelda aðstoarmanni að aka notanda stólsins.




Stilla skal Optima bök þannig að lyfta skal Dúk (1), Losa reimar (2) og strekkja eftir því sem hentar að baki notanda. Leggja Dúk (1) aftur yfir bakið.

Ökuhandföng eru innbyggð í baksúlur.

Ef nota á Jay bak á Quicke stóla þá skal nota "Standard" baksúlur.


Quickie hjólastólar – íslenskar leiðbeiningar



“Standard” Bak með “Standard” ökuhandföngum


Bökin koma í 3 stærðum með
63mm hæðarmun.

Hæðarstillanleg
handföng (2) fyrir
“Standard” bök og
Optima bök (innifalið í
Optima bökum).
Handföng eru hæðarstill
með því að losa hnúða
(1).



Hægt er að still hæð á baki með
því að taka áklæðið (6) af. Losa
skrúfu (1) og (2). Losa festingu
fyrir áklæði (3) á rammanum (4).
Renna baksúlu (5) í þá hæð
sem hentar. Festa aftur skrúfur
á ramma og festingar fyrir
áklæði. Herða ca. 8 – 10 Nm
átak á herslu bolta.


Hallastilling á baki



Hallastilling á baki:


Losa skrufur (1) og (2).
Losa skífu (3).
Losa skrufu (4) nægilega til að bakskífur (5) og (6) geti snúist. Snúið skífu (3) þangað til bakið hallar eins of óskað er og setjið skífu (3) aftur í rás (7) þannig að götin séu í beinni línu.
Setjið skrufur (1) og (2) aftur á sinn stað og herðið 8-10 Nm. Herða einnig skrufu (4) 8-10Nm.

Los á framgaffli



Ef los kemur á bolta í framgaffli þá skal fjarlægja rykhlýfina (1) ofaná boltanum, herða ró (2) með 19mm lykli þar til allt los hefur horfið úr boltanum. Setjið lokið aftur á.

1 FORWARD FACING



2 REAR FACING


Fig. 17

Festingar framdekkja

geta snúið fram eða aftur. “Standard” eru stólarir með festinguna “framm”.

Ef hættu er á að fótahvíla rekist í framdekk þá má snúa festingunni þannig að hún snúi “aftur”.


Festingunum er víxlað þannig að vinstri festing fer á hægra hjól og hægra yfir á vinstra.



Hallastilling framdekkja:


Festing framdekkja (5) skal alltaf vera með 90°horn við gólf til að stóllinn fari beint. Til að stilla þetta er þægilegt að hafa hornrétt áhald t.d. bók, leggja á gólfið og upp að jarninu. Festingin (5) skal vera samsíða. Losa skal bolta (1) með hjámiðjuhausum. Þegar þeir eru lausir þá skal snúa þeim og við það færast festingin (5) í rétt horf. Herða aftur bolta 8-10Nm.

Quickie hjólastólar – íslenskar leiðbeiningar



Á fastrammastólum er unnt að stilla halla á framdekkjum fram eða aftur með því að losa tvo hjámiðjubolta (1) og rær (2) sem festa framhjólafestinguna (3) við stellið (4).

Stillið vinkilréttum hlut, t.d. bók eða möppu upp að framhjólafestingunni (3) og stillið hana hornrétt við gólf. Herðið boltana (1) aftur með róm (2).



Á fastrammastólum er unnt að færa framdekk aftur þannig að snúningsradíus minnkar.

Losið bolta (1) og pinna (2) með því að fjarlægja gorm (3). Rennið framhjólafestingunni (4) fram eða aftur og setjið pinna (2) aftur inn í eitt af götum (5).