



DAGLI SPORT DI MONTAGNA – ALLA SCHIENA DEI BAMBINI

# Guida alla regolazione




1

Staccare il velcro.



2

Ribaltare in avanti lo schienale.



3

Separare l'attaccatura delle bretelle dal velcro e regolare l'altezza.



4

Chiudere la cintura lombare all'altezza delle anche.



5

Stringere gli spallacci.




6

Chiudere la cintura pettorale. In questo modo le bretelle non scivoleranno giù dalle spalle.



7

Gli spallacci regolano la posizione dello zaino sulla schiena, in modo da ridurre il dondolio.



Gli zaini da scuola ergobag si adattano facilmente alla schiena del bambino