

*Marshall*  
**HEADPHONES**

# MAJOR II BLUETOOTH

GET UNPLUGGED. THE MAJOR II BLUETOOTH GIVES YOU THE FREEDOM AND CONVENIENCE OF A WIRELESS HEADPHONE COMBINED WITH OVER 50 YEARS OF TRIED AND TRUE MARSHALL PERFORMANCE. SEAMLESSLY CONNECT TO YOUR BLUETOOTH®-ENABLED LISTENING DEVICE AND ENJOY 30+ HOURS OF MUSIC\*. TURN ON, TUNE IN AND ROCK OUT TO THE CUSTOMISED DRIVERS, WHICH DELIVER A SOUND THAT IS TIMELESS AND SURE TO BE REMEMBERED ■

فصل الجهاز عنك بلوتوث مجهود 2 حرية وسهولة سادة الرأس اللاسلكية إلى جانب حدة تردد عن 50 عامًا من أداء مارشال المحرّب والحقيقي. اتصل بجهاز الاستماع المودد بلوتوث واستمتع بالموسيقى\* لمدة تزيد عن 30 ساعة بكل سلامة. شغل للمركبات المخصصة وبالتالي اطرب على الصوت الذي تقدمه بكل فخر وأسلوب لا ينسى.



\* CALCULATED WITH RANDOMLY SELECTED MUSIC  
CONTENT PLAYING AT MEDIUM VOLUME

\* احتساب مع محتوى موسيقى مختار عشوائياً تُشغل  
بمستوى صوت متوسط



## 1. DEVICE LAYOUT

- A POWER BUTTON.
- B CONTROL KNOB.
- C MICRO USB SOCKET FOR CHARGING.
- D 3.5 MM INPUT/OUTPUT SOCKET.
- E MICROPHONE.



1. مخطط الجهاز


أ. زر الكهرباء، / ب. قرص التحكم، / ت. مقبس USB صغير للشحن، / ث. مقبس مدخل/مخرج 3.5 مم، / ج. ميكروفون.

## 2. CONTROLS

**ANSWER INCOMING CALL:**  
SINGLE CLICK THE  
CONTROL KNOB.




**PREVIOUS SONG:**  
PUSH THE CONTROL  
KNOB TO THE LEFT.



**REJECT OR END CALL:**  
DOUBLE CLICK THE  
CONTROL KNOB.




**TURN VOLUME UP:**  
PUSH THE CONTROL  
KNOB UPWARD.




**PLAY OR PAUSE A SONG:**  
SINGLE CLICK THE  
CONTROL KNOB.



**TURN VOLUME DOWN:**  
PUSH THE CONTROL  
KNOB DOWNWARD.



**NEXT SONG:**  
PUSH THE CONTROL  
KNOB TO THE RIGHT.



2. الضوابط

أرد على المكالمات الواردة: نقر مرة واحدة على قرص التحكم، / رفض المكالمات أو إبطالها: نقر مزدوج على قرص التحكم، / تشغيل أغنية أو إيقافها مؤقتًا: نقر واحدة على قرص التحكم، / الأغنية التالية: اضغط على قرص التحكم إلى اليمين، / الأغنية السابقة: اضغط على قرص التحكم إلى اليسار، / رفع الصوت: اضغط على زر التحكم لأعلى، / خفض مستوى الصوت: اضغط على زر التحكم لأسفل.

[WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM](http://WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM)

 [FACEBOOK.COM/MARSHALLHEADPHONES](https://www.facebook.com/MARSHALLHEADPHONES)


 [@MARSHALLHP](https://twitter.com/MARSHALLHP)

 [@MARSHALLHEADPHONES](https://www.instagram.com/MARSHALLHEADPHONES)

 [MARSHALL\\_HEADPHONES](https://www.snapchat.com/add/MARSHALL_HEADPHONES)



### 3. POWER ON/OFF



PUSH AND HOLD THE POWER BUTTON FOR 4 SECONDS TO TURN ON.

PUSH AND HOLD THE POWER BUTTON FOR 4 SECONDS TO TURN OFF.

NOTE: IF NOT CONNECTED TO A SOUND SOURCE THE HEADPHONE WILL AUTOMATICALLY TURN OFF AFTER 10 MINUTES.


#### 3. التشغيل/الإيقاف

اضغط على زر الكهرباء لمدة 4 ثواني باستمرار للتشغيل.

اضغط على زر الكهرباء لمدة 4 ثواني باستمرار للإيقاف.

ملاحظة: إن لم تكن سماعه الرأس موصولة بمصدر صوت، ستوقف بعد 10 دقائق تلقائياً.

### 4. BLUETOOTH® PAIRING



WHEN POWERED ON, DOUBLE CLICK THE POWER BUTTON ON THE HEADPHONES. THE BLUETOOTH® PAIRING INDICATOR STARTS FLASHING BLUE. ENABLE BLUETOOTH® IN YOUR DEVICE. SELECT "MAJOR II BLUETOOTH" IN THE BLUETOOTH® LIST AND ACCEPT PAIRING. THE INDICATOR TURNS OFF WHEN THE PAIRING IS COMPLETED.


NOTE: AFTER THE INITIAL PAIRING, THE HEADPHONE WILL AUTOMATICALLY CONNECT TO THE DEVICE WHEN TURNED ON AGAIN.

#### 4. اقتران بلوتوث

عند التشغيل، انقر مرتين على زر الكهرباء على سماعه الرأس. بدأت مؤشر الاقتران بلوتوث بالوميض باللون الأزرق. تمكين بلوتوث في جهازك. حدد MAJOR II BLUETOOTH في قائمة بلوتوث ووافق على الاقتران. يتوقف المؤشر عند انتهاء الاقتران.

ملاحظة: بعد الاقتران الأولي، سترتبط سماعه الرأس بجهاز تلقائياً عند تشغيله ثانية.

### 5. CHARGING



THE RED BATTERY INDICATOR STARTS BLINKING WHEN THE BATTERY LEVEL IS LOW. PLUG THE INCLUDED USB CABLE INTO THE MICRO USB SOCKET ON THE HEADPHONE. PLUG THE USB END OF THE CABLE INTO A USB POWER SOURCE. THE RED BATTERY INDICATOR STAYS LIT WHEN CHARGING. WHEN THE BATTERY IS FULLY CHARGED, THE BATTERY INDICATOR TURNS WHITE.

NOTE: CHARGE THE BATTERY BEFORE USING THE HEADPHONES THE FIRST TIME. 2 HOURS CHARGE GIVES APPROXIMATELY 8 HOURS OF PLAYBACK AT MEDIUM VOLUME.

#### 5. الشحن

يبدأ مؤشر البطارية الأحمر بالوميض عندما ينخفض مستوى البطارية. وصل كبل USB مزود في مقبس USB الصغير على سماعه الرأس. وصل طرف USB من الكبل إلى مصدر طاقة USB. يبقى مؤشر البطارية الأحمر مضاء عند الشحن. عند شحن البطارية بالكامل، يصبح مؤشر البطارية أبيضاً.

ملاحظة: الشحن البطارية قبل استخدام سماعات الرأس للمرة الأولى. يوفر الشحن مدة ساعتين 2 قرابة 8 ساعات من التشغيل على مستوى صوت متوسط.

### 6. PHONE FUNCTIONALITY



WIRELESSLY ANSWER, REJECT OR END A CALL USING THE CONTROL KNOB.

#### 6. وظائف الهاتف

تلقى المكلمة أو أرفقها أو إنهايتها إلكترونيًا باستخدام قرص التحكم.

### 7. SHARING



USE THE EMPTY 3.5MM SOCKET TO SHARE YOUR AUDIO.

#### 7. التشارك

استخدم مقبس 3.5 مم الفارغ لتشارك سماعتك.

### 8. COLLAPSIBLE




COLLAPSIBLE DESIGN FOR EASY STORAGE AND TRANSPORTATION.

#### 8. قابل للطي

تصميم قابل للطي للتخزين والنقل السهل.

### 9. REMOVABLE EAR CUSHIONS




HOLD EAR CUSHION AND TURN COUNTER-CLOCKWISE.

#### 9. وسائد الأذن القابلة للفك

تبت وسادة الأذن وأجرها عكس عقارب الساعة.

## 10. TECHNICAL INFO



TRANSDUCER: 40 MM, DYNAMIC • IMPEDANCE: 64 OHM •  
 FREQUENCY RANGE: 10 HZ-20 KHZ • SENSITIVITY: 100 MV @  
 1 KHZ = 99 DB SPL


10. المعلومات الفنية

محول الطاقة: 40 مم. ديناميكي، المقاومة: 64 أوم • نطاق التردد: 10 هرتز، 20 كيلوهرتز •  
 الحساسية: 100 @ 1 KHZ = 99 DB SPL

## 11. DETACHABLE 3.5 MM CORD

## F 3.5MM MICROPHONE:


## G 3.5MM REMOTE:



IF YOUR BATTERY DIES, SIMPLY PLUG IN THE DOUBLE-ENDED CORD WITH BUILT IN MIC AND REMOTE. COMPATIBLE WITH ANY MUSIC PLAYER THAT RECEIVES A 3.5 MM JACK.



THE BUILT-IN MICROPHONE ALLOWS YOU TO TAKE CALLS OR RECORD VOICE MEMOS THROUGH YOUR DEVICE.



CLICK ONCE TO ANSWER INCOMING CALLS OR HANG UP, AS WELL AS PLAY AND PAUSE YOUR MUSIC. CLICK TWICE TO FAST FORWARD YOUR MUSIC. CLICK THREE TIMES TO REWIND.

11. سلك 3.5 مم قابل للفك:

ج. ميكروفون 3.5 مم:

خ. ريموت 3.5 مم:

إذا فرغ شحن البطارية تماماً، وصل السلك المزدوج مع الميكروفون ووحدة التحكم عن بعد (الريموت) للمجهزة. متوافق مع أي مشغل موسيقى يستقبل مقبس 3.5 مم.

يتيح لك الميكروفون المدمج تلقي المكالمات أو تسجيل الملاحظات الصوتية عبر جهازك.

انقر مرة واحدة للرد على المكالمات الواردة أو إنهاؤها، إضافة إلى تشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتاً. انقر مرتين لتقديم الموسيقى بسرعة. انقر ثلاث مرات لتشغيل من البداية.



3.5 mm

USB

## 12. TROUBLESHOOTING

PROBLEM	ACTION
<b>NOT POWERING ON</b>	CHARGE THE HEADPHONE USING THE USB CABLE.
<b>NOT CHARGING</b>	MAKE SURE THE USB POWER SOURCE IS SWITCHED ON.
<b>NOT PAIRING</b>	MOVE THE DEVICES CLOSER TO EACH OTHER AND AWAY FROM ANY INTERFERENCE OR OBSTRUCTION. MAKE SURE THE HEADPHONE IS NOT CONNECTED TO A DIFFERENT SOUND SOURCE WHEN ENTERING THE PAIRING MODE. DISABLE AND ENABLE BLUETOOTH® COMMUNICATION ON YOUR SOUND SOURCE.
<b>NO SOUND</b>	MAKE SURE THE HEADPHONE IS ON AND CONNECTED. MAKE SURE THE SOUND SOURCE IS PLAYING.
<b>POOR SOUND QUALITY</b>	MOVE THE DEVICES CLOSER TO EACH OTHER AND AWAY FROM ANY INTERFERENCE OR OBSTRUCTION.
<b>NOT RESPONSIVE</b>	LOCATE RESET BUTTON INSIDE THE 3.5MM INPUT AND PRESS FOR AT LEAST TWO SECONDS USING A PAPERCLIP OR SIMILAR NARROW OBJECT.

12. حل المشكلات

لا طاقة	اشحن سماعات الرأس باستخدام كبل USB.
عدم الشحن	تأكد أن مصدر الكهرباء غير USB مشغل.
لا اقتران	قرب الأجهزة من بعضها وبعيداً عن مصادر التشويش أو الإعاقة. تأكد أن سماعات الرأس غير موصولة بمصدر صوت مختلف عند الدخول إلى نمط الاقتران. عطل وقفل اتصالات بلوتوث على مصدر الصوت لديك.
صوت	تأكد من أن سماعات الرأس مشغلة وموصولة. تأكد أن مصدر الصوت مشغل.
جودة صوت ضعيفة	قرب الأجهزة من بعضها وبعيداً عن مصادر التشويش أو الإعاقة.
لا يستجيب	اثر على زر إعادة الضبط داخل مدخل 3.5 مم واضغط عليه لمدة ثانيتين على الأقل باستخدام مشبك ورق أو جسم رفيع مماثل.

