

CAUTION – RISK OF ELECTRICAL SHOCK



Disconnect power at main circuit breaker panel or box. **main fuse before starting and during the installation.**

- 1) Thread a small threaded tube onto the end of each small ring.
- 2) Pass the fixture wire through the first ring. Thread the first ring onto the end of the last stem.
- 3) Instructions for grounding: (See Illustrations A or B).
 - A) In fixtures where the clamp is supplied mount with one hole and two corrugated depressions. Wrap the ground wire from the outlet box around the green ground screw and screw into the hole.
 - B) On fixtures where a washer is supplied concave Secure the outlet box ground wire under the green concave washer and ground screw and thread into the mounting clamp. If the appliance is supplied with a ground conductor. Connect the fixture ground wire to the ground wire of the grounded outlet box after following the steps above. Never connect the ground conductor to the black or white power supply wires.


4) Make wire connections (Not provided connectors). See the reference table below for the

Connect the black or red supply wire to the	Connect the white supply wire to the
Black	White
*Parallel cord (round and smooth)	*Parallel cord (square and grooved)
Light, brown, yellow or black without identifying thread	Clear, brown, yellow or black with identifying thread
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (different from green) with silver conductor

*Note: When using parallel wire (SPT I and SPT II). The neutral wire is of the form square or ribbed and the other wire will be round or smooth shape. (See illustration).



- 5) Thread the clamping knobs onto the mounting bolts. mounting. Tighten to secure fixture to wall.
- 6) Thread the clamping knobs onto the mounting bolts. mount and tighten to secure fixture to wall.
- 7) Lower the glass onto the socket.
- 8) Thread ring tap on tap. (do not tighten).



INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

CAUTION – RISK OF SHOCK


Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fuse box before starting and during the installation.

- 1) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
- 2) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies). La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.


- 3) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 4) Plaquez l'applique contre le mur, en passant soigneusement les vis de montage dans les trous.
- 5) Visser les boules filetées sur les vis de montage. Serrer les boules filetées pour fixer le luminaire au mur.
- 6) Visser les boules de blocage sur les vis de fixation. Serrer les boules de blocage pour fixer le luminaire au mur.
- 7) Set verre vers le bas sur socket
- 8) Anneau de douille fil sur prise. (ne pas trop serrer).





PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
 Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

- 1) Enrosque un tubo roscado pequeño en el extremo de cada anillo pequeño.
- 2) Pase el alambre del artefacto a través del primer anillo. Enrosque el primer anillo en el extremo del último vástago.
- 3) Instrucciones para poner a tierra:
 (Ver Ilustraciones A o B).
- A) En artefactos donde se suministra la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas. Envuelva el conductor de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra verde y atornille en el agujero.
- B) En artefactos donde se suministra una arandela cóncava. Fije el conductor de tierra de la caja de salida debajo de la arandela cóncava y el tornillo de tierra verde y enrosque en la abrazadera de montaje. Si se suministra el artefacto con conductor de tierra. Conecte el conductor de tierra del artefacto al conductor de tierra de la caja de salida con conector de tierra después de seguir los pasos anteriores. Nunca conecte el conductor de tierra a los alambres de alimentación eléctrica negros o blancos.

- 4) Haga las conexiones de alambres (No se provee conectores). Vea la tabla de referencia de abajo para las

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillio o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillio o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 5) Enrosque las perillas de sujeción en los tornillos de montaje. Apriete para asegurar el artefacto a la pared.
- 6) Enrosque las perillas de sujeción en los tornillos de montaje y apriete para asegurar el artefacto a la pared.
- 7) Baje el vidrio sobre el casquillo.
- 8) Anillo de hilo toma en toma. (no apriete).