

# bella®

## 7 Egg cooker

Instruction Manual

## Cuece 7 huevos

Manual de instrucciones



Scan to register  
[bellakitchenware.com](https://bellakitchenware.com)





## TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFEGUARDS.....	4
ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS.....	5
WARNING! FOOD SAFETY HAZARD.....	5
NOTES ON THE PLUG.....	6
NOTES ON THE CORD.....	6
PLASTICIZER WARNING.....	6
ELECTRIC POWER.....	6
GETTING TO KNOW YOUR EGG COOKER.....	7
BEFORE USING FOR THE FIRST TIME.....	7
OPERATING INSTRUCTIONS.....	8
BOILED EGGS.....	8
POACHED EGGS & OMELETTES.....	8-9
COOKING EGGS.....	9
USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS.....	9
CLEANING INSTRUCTIONS.....	9
STORING INSTRUCTIONS.....	9
WARRANTY.....	10

## ÍNDICE

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES.....	11
OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES.....	12
¡ADVERTENCIA! RIESGOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. PAUTAS DE LA FDA SUGERIDAS.....	12
NOTAS SOBRE EL ENCHUFE.....	12
NOTAS SOBRE EL CABLE.....	13
ADVERTENCIA SOBRE EL PLASTIFICANTE.....	13
CORRIENTE ELÉCTRICA.....	13
CONOZCA SU CUECE DE HUEVOS.....	14
ANTES DEL PRIMER USO.....	14
INSTRUCCIONES DE USO.....	15
HUEVOS HERVIDOS.....	15
HUEVOS ESCALFADOS Y OMELETES.....	15-16
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO.....	16
CÓMO COCINAR HUEVOS.....	16
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA.....	16
INSTRUCCIONES DE GUARDADO.....	16
GARANTÍA.....	17

# IMPORTANT SAFEGUARDS

**WARNING:** When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING APPLIANCE.**
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs. Use potholders when removing lid or handling hot containers.
3. To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs, or appliance in water or other liquid.
4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Bring it to a qualified technician for examination, repair or for electrical or mechanical adjustment.
8. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
9. Do not use outdoors.
10. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
11. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
12. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.  
**CAUTION:** To protect against damage or electric shock, do not cook in the base. Cook fresh, whole eggs only in the boiling racks provided.  
**NOTE:** Never operate Egg Cooker without water in the reservoir, or use a liquid other than water for cooking purposes as this may damage the unit.
13. To disconnect, press the (O/I) button, then remove plug from outlet.
14. Do not use appliance for other than intended use.  
**WARNING:** Escaping steam. Use caution. Do not place face near steam vents.  
**WARNING:** To avoid scalding, lift to open lid carefully and allow water to drip into the water reservoir.  
**CAUTION:** The piercing pin on the underside of the water measuring cup is very sharp. Use extreme caution when handling.

## FOR HOUSEHOLD USE ONLY SAVE THESE INSTRUCTIONS

# ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS

**CAUTION HOT SURFACES:** This appliance generates heat and escaping steam during use. Proper precautions must be taken to prevent the risk of burns, fires or other injury to persons or damage to property.

1. A person who has not read and understood all operating and safety instructions is not qualified to operate this appliance. All users of this appliance must read and understand this instruction manual before operating or cleaning this appliance.
2. If this appliance falls or accidentally becomes immersed in water, unplug it from the wall outlet immediately. Do not reach into the water!
3. Do not leave this appliance unattended during use.
4. If this appliance begins to malfunction during use, immediately unplug the cord. Do not use or attempt to repair a malfunctioning appliance!
5. The cord to this appliance should be plugged into a 120V AC electrical wall outlet.
6. Do not use this appliance in an unstable position.

**CAUTION:** To protect against damage or electric shock, do not cook in the base.

## WARNING! FOOD SAFETY HAZARD

### FDA GUIDELINES SUGGEST:

- Consuming raw or undercooked eggs may increase your risk of foodborne illness.
- Thorough cooking is perhaps the most important step in making sure eggs are safe. Cook eggs until both the yolk and the white are firm. Scrambled eggs should not be runny.
- Foods containing eggs should be cooked to 160°F (72°C). Always use a food thermometer to test.
- For recipes that call for raw or undercooked eggs, use pasteurized or fresh organic eggs.

## NOTES ON THE PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

## NOTES ON THE CORD

- A. A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- B. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- C. If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:
  1. The marked electrical rating of the cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
  2. If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord; and
  3. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.

## PLASTICIZER WARNING

**CAUTION:** To prevent Plasticizers from migrating to the finish of the counter top or table top or other furniture, place NON-PLASTIC coasters or place mats between the appliance and the finish of the counter top or table top. Failure to do so may cause the finish to darken; permanent blemishes may occur or stains can appear.

## ELECTRIC POWER

If the electrical circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not operate properly. It should be operated on a separate electrical circuit from other appliances.

## GETTING TO KNOW YOUR EGG COOKER

Product may vary slightly from illustration

1. Lid Handle
2. Lid with Steam Vents
3. Poaching tray with Handles
4. Omelet tray
5. Boiling Tray with Handle
6. Base with Water Reservoir
7. (O/I) switch with indicator light
8. Polarized Plug (not shown)
9. Water Measuring Cup with Piercing Pin



Figure 1

## BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

1. Carefully unpack all parts of your Egg Cooker. Set the base aside.
2. Wash lid, boiling rack, poaching tray, omelet tray and water measuring cup in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly.  
**CAUTION:** The piercing pin on the underside of the water measuring cup is very sharp. Use extreme caution when handling.
3. Wipe the base's water reservoir with a damp, non-abrasive cloth.

## OPERATING INSTRUCTIONS

### IMPORTANT!

1. ONLY USE COLD EGGS. Eggs may be overcooked if they are not refrigerated until use.
2. Store eggs in their carton to assure freshness and to keep the yolks centered.
3. This Egg Cooker works best for **large** sized eggs. It may be necessary to adjust the amount of water for other sizes.
4. Always use **cold** water, preferably distilled or filtered to reduce mineral deposits.
5. Boiled eggs in their shells, may be kept refrigerated for up to 5 days.

### BOILED EGGS

1. Place the Egg Cooker on a flat, clean surface.
2. Using the water measuring cup, add cold water, preferably distilled or filtered, to the designated **SOFT, MEDIUM or HARD** boiled mark (See Figure 2); then pour into the base's water reservoir.

**NOTE:** Always use cold water.

3. Center the boiling rack on top of the base.
  4. To avoid broken boiled eggs, wash eggs first, then pierce eggs using the pin on the underside of the water measuring cup.
- NOTE:** Eggs will cook perfectly with or without piercing.
5. Place up to 7 eggs in the boiling rack, pierced side up. Add the lid.
  6. Plug cord into a 120V AC outlet.

7. Press the (O/I) switch to turn the Egg Cooker ON. The water will begin to heat and boil.

**IMPORTANT:** To ensure proper doneness, eggs must be **LARGE** sized and **COLD** out of the refrigerator.

8. When the eggs are cooked and the water has evaporated, the unit will beep indicating that the cooking process has finished.
9. Once cooking is finished, press the ON/OFF (O/I) switch to turn the egg cooker off. Then remove the plug from wall outlet.

**NOTE:** Avoid unplugging the Egg Cooker during the cooking cycle. If unplugged, the Egg Cooker will turn back on when plugged back the next time it is in use. The thermal sensor will detect no water in the reservoir, and will shut off within 30 seconds.

**IMPORTANT:** When the unit turns off unplug it as the unit will be in a permanent ON/OFF cycle.

10. Immediately lift lid carefully to avoid scalding, and allow water to drip into the water reservoir.
  11. Using protective oven mitts or pot holders, use the side handles to carefully lift the boiling rack up and off the base. Rinse boiled eggs with cold water or place in an ice bath to stop cooking. Eggs can be peeled when they are cool enough to handle. **CAUTION:** The unit and the escaping steam can cause burns or injuries. Precaution must be taken when the unit is in operation or just done cooking
- IMPORTANT:** Unused shell-on boiled eggs may be refrigerated and used for up to 5 days.
12. To cook additional eggs repeat step 2 - 11.
  13. To serve soft or medium-cooked eggs out of their shell, use a knife to break the shell across the top. Use a small teaspoon to enjoy the egg directly from the shell, or use toast strips to dip into the soft yolk.

### POACHED EGGS & OMELETTES

1. Using the water measuring cup, add cold water, preferably distilled or filtered, to the **POACHED/OMELETTE** mark (See Figure 3); then pour into the base's water reservoir.

**NOTE:** Always use cold water.

2. Center boiling rack on top of the base. Rest the poaching tray on top of the boiling rack. (See Figure 1.)
- CAUTION:** Never place poaching or omelet tray directly onto Heating plate
3. Poach up to 2 eggs or prepare an omelettes in the trays. For best results you can lightly butter or spray oil on trays.
  4. **Poached Eggs:** Crack one egg at a time to add to each poaching section.
  5. **Omelettes:** Whisk eggs, one at a time with your favorite add-ins: grated or shredded cheese, small diced tomatoes, sausage crumbles, bacon bits, any small diced cooked vegetables, even leftovers! Carefully add to each poaching section. **DO NOT OVERFILL!**

6. Plug cord into a 120V AC outlet.
7. Press the (O/I) switch to turn the Egg Cooker ON. The water will begin to heat and boil.



Figure 2



Figure 3



8. When the eggs are cooked and the water has evaporated, the unit will beep indicating that the cooking process has finished.
9. Once cooking is finished, press the ON/OFF (O/I) switch to turn the egg cooker off. Then remove the plug from wall outlet.  
**NOTE:** Avoid unplugging the Egg Cooker during the cooking cycle. If unplugged, the Egg Cooker will turn back on when plugged back the next time it is in use. The thermal sensor will detect no water in the reservoir, and will shut off within 30 seconds.  
**IMPORTANT:** When the unit turns off unplug it as the unit will be in a permanent ON/OFF cycle.
10. Immediately lift lid carefully to avoid scalding, and allow water to drip into the water reservoir.
11. Using protective oven mitts or pot holders, use the top handle to carefully lift the poaching tray up and off the base.
12. Remove poached eggs/omelettes. Serve immediately.

## COOKING EGGS

The cooking times listed below are guidelines on how long to cook eggs for desired doneness. The thermal sensor in the Egg Cooker will automatically shut off when the water has completely evaporated and the eggs are done.

The Time Chart provided is for Medium to Large eggs. Jumbo or XL eggs will require additional water and time for the Egg Cooker to achieve the desired cooking results.

For firmer Medium Eggs, allow the eggs to sit covered in the Egg Cooker for an additional 2-3 minutes before removing them. For extra-firm hard boiled eggs, leave the eggs covered in the Egg Cooker for a few more minutes after the beep alert goes off.

Doneness	Number of Eggs	Cook Time	Water level (in ml)
Soft Boiled	1-4 eggs	9 mins	30 ml
	5-7 eggs	11 mins	20 ml
Medium Boiled	1-4 eggs	11 mins	40 ml
	5-7 eggs	14 mins	30 ml
Hard Boiled	1-4 eggs	17 mins	75 ml
	5-7 eggs	20 mins	70 ml

## USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

This appliance requires little maintenance. It contains no user serviceable parts. Do not try to repair it yourself. Any servicing requiring disassembly other than cleaning, must be performed by a qualified appliance repair technician.

## CLEANING INSTRUCTIONS

**CAUTION: NEVER IMMERSE BASE UNIT OR CORD IN WATER OR OTHER LIQUID.**

1. Always unplug and allow to cool completely before cleaning.
2. All Egg Cooker parts, with the exception of the base, may be cleaned in the top rack of a dishwasher. To clean by hand, wash in warm, soapy water.  
**CAUTION: THE BASE UNIT IS EXTREMELY HOT AFTER USE.** Allow base to cool completely before cleaning.
3. To remove mineral deposits, wipe the base's water reservoir with a paper towel moistened with 1 tablespoon distilled white vinegar. Rinse and dry thoroughly.
4. Wipe the exterior of the base with a soft, slightly damp cloth or sponge. Never use abrasive cleansers or scouring pads to clean the base, as they may damage the surfaces.

## STORING INSTRUCTIONS

1. Never store the Egg Cooker while it is hot or wet. Make sure all parts are clean and dry before storing.
2. Store appliance in its box or in a clean, dry place.
3. To store, assemble with parts in place with the lid securely fitted on top.



## LIMITED TWO-YEAR WARRANTY

SENSIO Inc. hereby warrants that for a period of **TWO YEARS** from the date of purchase, this product will be free from mechanical defects in material and workmanship, and for 90 days in respect to non-mechanical parts. At its sole discretion, SENSIO Inc. will either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period.

The warranty is only valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to obtain warranty validation. Retail stores selling this product do not have the right to alter, modify, or in any way revise the terms and conditions of the warranty.

### EXCLUSIONS:

The warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use of the product, use of improper voltage or current, improper routine maintenance, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair, or alteration by anyone other than qualified SENSIO Inc. personnel. Also, the warranty does not cover Acts of God such as fire, floods, hurricanes, or tornadoes.

SENSIO Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Apart from the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in time to the duration of the warranty. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, and therefore, the above exclusions or limitations may not apply to you. The warranty covers specific legal rights which may vary by state, province and/or jurisdiction.

### HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:

You must contact Customer Service at our toll-free number: 1-866-832-4843.

A Customer Service Representative will attempt to resolve warranty issues over the phone. If the Customer Service Representative is unable to resolve the problem, you will be provided with a case number and asked to return the product to SENSIO Inc. Attach a tag to the product that includes: your name, address, daytime contact telephone number, case number, and description of the problem. Also, include a copy of the original sales receipt. Carefully package the tagged product with the sales receipt, and send it (with shipping and insurance prepaid) to SENSIO Inc.'s address. SENSIO Inc. shall bear no responsibility or liability for the returned product while in transit to SENSIO Inc.'s Customer Service Center.

# MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se usan artefactos eléctricos, se deben siempre seguir las precauciones básicas de seguridad, incluso lo siguiente:

1. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.**

2. No toque las superficies calientes. Utilice las asas o los mangos. Use agarraderas cuando toque la tapa o manipule recipientes calientes.
3. Para protegerse del riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni la unidad en agua ni en ningún otro líquido.
4. Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya brindado supervisión o instrucciones sobre el uso de los electrodomésticos.
5. Es necesario supervisar a los niños cuando usen un aparato o si éste se usa cerca de ellos.
6. Desenchufe el electrodoméstico del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que el aparato se enfríe antes de colocarlo o sacar piezas.
7. No opere ningún artefacto si el cable está dañado. No use este artefacto si no funciona correctamente, si se cae o si se daña de alguna manera. de una descarga eléctrica, nunca intente reparar la Parrilla de panini usted mismo. Llévelo a un técnico calificado para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
8. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar fuego, descarga eléctrica o lesión.
9. No lo utilice en exteriores.
10. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera o toque superficies calientes.
11. No coloque el aparato encima de, cerca de o en un quemador eléctrico o de gases calientes, ni dentro una estufa encendida.
12. Se debe tener extrema precaución al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.  
**PRECAUCIÓN:** Para proteger contra daños o descargas eléctricas, no cocine en la base. Cocine los huevos frescos y enteros solo en las bandejas para cocinar provistas.  
**NOTA:** Nunca ponga en funcionamiento la cocina de huevos sin agua en el tanque, o use un líquido que no sea agua para cocinar, ya que esto podría dañar la unidad.
13. Para desconectar, presione el botón (O/I) button, luego quite el enchufe del tomacorriente.
14. No use el aparato para otro uso que no sea el indicado.  
**PRECAUCIÓN:** El pin de perforación en la parte de debajo de la taza de agua está muy afilado. Tenga mucho cuidado al manipularlo.  
**¡IMPORTANTE!** Coloque la tapa con la salida vapor hacia la parte de atrás para evitar quemaduras durante la cocción.

# SOLO PARA EL USO DOMÉSTICO

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### OTRAS MEDIDAS DE

## SEGURIDAD IMPORTANTE

**PRECAUCIÓN, SUPERFICIES CALIENTES:** Este aparato emite calor y se escape el vapor durante el uso. Se deben tomar las medidas necesarias para evitar riesgos de quemaduras, incendios u otras lesiones a personas o daños a la propiedad.

1. Un usuario que no haya leído y comprendido todas las instrucciones de funcionamiento y seguridad no está calificado para operar este aparato. Todos los usuarios de este electrodoméstico deben leer y comprender este manual de instrucciones antes de poner en funcionamiento o limpiar el aparato.
2. Si este aparato se cae o se sumerge accidentalmente en el agua, desenchúfelo de inmediato ¡No ponga la mano en el agua!
3. No deje este aparato desatendido durante el uso.
4. Si este aparato comienza a funcionar mal durante el uso, desenchufe el cable inmediatamente. No utilice ni intente reparar el aparato que funciona mal.
5. El cable de este aparato debe ser enchufado a un tomacorriente de pared de 120V CA.
6. No utilice este aparato en una posición inestable.  
**PRECAUCIÓN:** Para proteger contra daños o descargas eléctricas, no cocine en la base.

**¡ADVERTENCIA! RIESGOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.**

#### **PAUTAS DE LA FDA SUGERIDAS:**

- El consumo de huevos crudos o poco cocidos aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos.
- La cocción completa es quizás el paso más importante para asegurarse de que los huevos sean seguros. Cocine los huevos hasta que la yema y la clara estén firmes
- Los alimentos que contienen huevos deben ser cocidos a 160°F (72°C). Siempre use un termómetro para alimentos para examinar la cocción.
- Para recetas que requieran huevos crudos o poco cocidos, use huevos orgánicos frescos o pasteurizados.

#### **NOTAS SOBRE EL ENCHUFE**

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe encaja en una toma de corriente polarizada sólo de una manera. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si el enchufe no puede encajar en la toma eléctrica, póngase en contacto con un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

## NOTAS SOBRE EL CABLE

- A. Un cable corto de alimentación (o cable de alimentación desmontable) es suministrado para reducir el riesgo de que se enreden o se tropiecen con un cable más largo.
- B. Cables de alimentación más largos y removibles o las alargadoras son disponibles y se pueden utilizarlos si se ejerce cuidado.
- C. Si un cable largo y removible o una alargadora sea usado:
  - 1. La potencia eléctrica marcada del cordón o de la alargadora debe ser, por lo menos, tan fuerte como la potencia eléctrica del aparato;
  - 2. Si el aparato es del tipo con conexión a tierra, el cable o la alargadora debe ser un enchufe de 3 hojas con conexión a tierra.
  - 3. El cordón debe estar dispuesto de manera que no cuelga del borde de la encimera o la mesa donde pueda ser tirado por niños o donde alguien se tropiece involuntariamente con el cable.

## ADVERTENCIA SOBRE LOS PLASTIFICANTES

**PRECAUCIÓN:** A fin de evitar que los plastificantes se adhieran al acabado de la encimera, la mesa u otro mueble, coloque un posafuentes o salvamanteles que **NO SEA DE PLÁSTICO** entre el electrodoméstico y la superficie de la encimera o mesa. Si no se hace esto, es posible que el acabado se oscurezca, se formen marcas permanentes o aparezcan manchas.

## CORRIENTE ELÉCTRICA

Si el circuito eléctrico está sobrecargado con otros artefactos, es posible que el electrodoméstico no funcione correctamente. El electrodoméstico debe funcionar en un circuito eléctrico separado de otros aparatos.

## CONOZCA SU COCINA DE HUEVOS

Product may vary slightly from illustration

1. Asa de la tapa
2. Tapa con orificios para vapor
3. Bandeja de escalfado con asa
4. Bandeja para tortilla
5. Rejilla de coccion con asa
6. Reservorio de agua
7. Botón de encendido/apagado con luz indicadora
8. Enchufe polarizado (no se muestra)
9. Vaso medidor de líquido con punzón para huevos



Figura 1

### ANTES DEL PRIMER USO

1. Desembale con cuidado todas las piezas del cuece huevos. Deje la base a un lado.
2. Lave con agua tibia y jabón la tapa, la rejilla de cocción, la bandeja de escalfado, la bandeja para tortilla y el vaso medidor de líquido. Enjuague y seque bien.  
**PRECAUCIÓN:** El punzón para huevos en la parte inferior del vaso medidor de líquido es muy afilado. Tenga mucho cuidado al manipularlo.
3. Limpie el depósito de agua de la base con un paño húmedo no abrasivo.

## INSTRUCCIONES DE USO

### IMPORTANTE

1. SOLO UTILICE HUEVOS FRÍOS. Los huevos pueden cocinarse en exceso si no se refrigeran hasta su uso.
2. Guarde los huevos en su caja para asegurar la frescura y para mantener las yemas centradas.
3. El cuecehuevos funciona mejor con huevos de tamaño grande. Para otros tamaños, es posible que se deba ajustar la cantidad de agua.
4. Siempre use agua fría, preferiblemente destilada o filtrada para reducir los depósitos minerales.
5. Los huevos hervidos con cáscara se pueden mantener refrigerados hasta 5 días.

### HUEVOS HERVIDOS

1. Coloque el cuecehuevos sobre una superficie plana y limpia.
2. Agregue agua fría con el vaso medidor de líquido, preferiblemente destilada o filtrada, hasta la marca de hervido deseada SUAVE, MEDIANO o DURO (consulte la Figura 2); luego viértala en el depósito de agua de la base.

1. **NOTA:** Siempre use agua fría.

2. Centre la rejilla de cocción en la parte superior de la base.
3. Para evitar que se rompan los huevos hervidos, primero lave los huevos y luego perforéelos con el punzón en la parte inferior del vaso medidor de líquido.

4. **NOTA:** Los huevos se cocinarán perfectamente con o sin perforado.

5. Coloque hasta 7 huevos en la rejilla de cocción, con el lado perforado hacia arriba. Coloque la tapa.

6. Enchufe el cable en una toma de corriente de 120 V CA.

7. Presione el botón de encendido/apagado para encender el cuecehuevos. El agua comenzará a calentarse y luego a hervir.

**IMPORTANTE:** Para garantizar una cocción adecuada, los huevos deben ser GRANDES y estar FRÍOS, recién sacados del refrigerador.

8. Cuando los huevos estén cocidos y el agua se haya evaporado, el aparato emitirá un pitido indicando que el proceso de cocción ha finalizado.

9. Una vez finalizada la cocción, pulse el interruptor ON/OFF (O/I) para apagar la cocedora de huevos. A continuación, desenchufe el aparato de la toma de corriente.

**NOTA:** Evite desenchufar la Cocedora de Huevos durante el ciclo de cocción. Si se desenchufa, la Cocedora de Huevos volverá a encenderse cuando se vuelva a enchufar la próxima vez que se utilice. El sensor térmico detectará que no hay agua en el depósito y se apagará en 30 segundos.

**IMPORTANTE:** Cuando la unidad se apague desenchúfela ya que la unidad estará en un ciclo permanente de ENCENDIDO/APAGADO.

10. Inmediatamente levante la tapa con cuidado para evitar quemaduras y deje que el agua gotee sobre el depósito.

11. Tome las asas laterales con manoplas o agarraderas protectoras para levantar con cuidado la rejilla de cocción y retirarla de la base. Enjuague los huevos hervidos con agua fría o colóquelos en agua con hielo para detener la cocción. Los huevos se pueden pelar cuando estén lo suficientemente fríos como para manipularlos.

**PRECAUCIÓN:** La unidad y el vapor que escapa pueden causar quemaduras o lesiones. Tenga precaución cuando la unidad está en funcionamiento o acaba de cocinar

**MPORTANTE:** Los huevos hervidos con cáscara sobrantes pueden refrigerarse y usarse hasta 5 días después.

12. Para cocinar huevos adicionales, repita los pasos 2-11

13. Para servir los huevos pasados por agua o mollet sin cáscara, use un cuchillo para romper la parte superior de la cáscara. Use una cuchara pequeña para disfrutar el huevo directamente de la cáscara o use tiritas de pan tostado para sumergirlas en la yema blanda.

### HUEVOS ESCALFADOS Y OMELETES

1. Agregue agua fría con el vaso medidor de líquido, preferiblemente destilada o filtrada, hasta la marca de ESCALFADO/OMELET (consulte la Figura 3); luego viértala en el depósito de agua de la base.

**NOTA:** Siempre use agua fría.

2. Centre la rejilla de cocción en la parte superior de la base. Coloque la bandeja de escalfado sobre la rejilla de cocción. (Consulte la Figura 1).

3. Escalfe hasta 3 huevos o prepare 1 omelete con un solo huevo en la bandeja.

4. **Huevos escalfados:** Rompa un huevo por vez para agregarlos en cada sección para tortilla.

5. **Omeletes:** Bata los huevos, uno por vez, junto con sus ingredientes favoritos: queso rallado o triturado, cubitos pequeños de tomates, pedacitos de



Figura 2




Figura 3



salchichas, trozos de tocino o cualquier verdura cocida cortada en cubitos, ¡incluso sobras de alimentos!  
Agregue los ingredientes cuidadosamente en cada sección de escalfado. ¡NO LAS LLENE DEMASIADO!

- Enchufe el cable en una toma de corriente de 120 V CA.
- Presione el botón de encendido/apagado para encender el cuecehuevos. El agua comenzará a calentarse y luego a hervir.
- Cuando los huevos estén cocidos y el agua se haya evaporado, el aparato emitirá un pitido indicando que el proceso de cocción ha finalizado.
- Una vez finalizada la cocción, pulse el interruptor ON/OFF (O/I) para apagar la cocedora de huevos. A continuación, desenchufe el aparato de la toma de corriente.  
**NOTA:** Evite desenchufar la Cocedora de Huevos durante el ciclo de cocción. Si se desenchufa, la Cocedora de Huevos volverá a encenderse cuando se vuelva a enchufar la próxima vez que se utilice. El sensor térmico detectará que no hay agua en el depósito y se apagará en 30 segundos.  
**IMPORTANTE:** Cuando la unidad se apague desenchúfela ya que la unidad estará en un ciclo permanente de ENCENDIDO/APAGADO.
- Inmediatamente levante la tapa con cuidado para evitar quemaduras y deje que el agua gotee sobre el depósito.
- Tome el asa de la tapa con manoplas o agarraderas protectoras para levantar con cuidado la bandeja de escalfado y retirarla de la base.
- Retire los huevos escalfados u omeletes y sírvalos inmediatamente.

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Este electrodoméstico necesita poco mantenimiento. No contiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente repararlo usted mismo. Cualquier mantenimiento que requiera el desarmado, aparte de la limpieza, debe ser realizado por un técnico de reparación de electrodomésticos calificado.

## CÓMO COCINAR HUEVOS

Los tiempos de cocción que se enumeran a continuación son una guía sobre cuánto tiempo cocinar los huevos para que estén listos. El sensor térmico de la unidad se apagará automáticamente cuando el agua se haya evaporado por completo y los huevos están listos. La tabla de tiempo proporcionada es para huevos medianos a grandes. Los huevos Jumbo o XL requerirán agua y tiempo adicional para que la Cucece huevos logre los resultados de cocción deseados. Para obtener huevos medianos más firmes, deje que los huevos se asienten cubiertos en la olla durante 2-3 minutos adicionales antes de retirarlos. Para huevos duros extra firmes, déjelos cubiertos en la olla por unos minutos más después de que suene el pitido.

Nivel de cocción	Cantidad de huevos	Tiempo de cocción	Nivel de agua (en ml)
Suave	1-4 huevos	9 mins	30 ml
	5-7 huevos	11 mins	20 ml
Medio	1-4 huevos	11 mins	40 ml
	5-7 huevos	14 mins	30 ml
Duro	1-4 huevos	17 mins	75 ml
	5-7 huevos	20 mins	70 ml

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

**PRECAUCIÓN: NUNCA SUMERJA LA BASE DE LA UNIDAD O EL CABLE EN AGUA U OTRO LÍQUIDO.**

- Antes de limpiar, siempre desenchúfela y deje que se enfríe completamente.
- Todas las piezas del cuecehuevos, a excepción de la base, se pueden limpiar en la rejilla superior del lavaplatos. Para limpiarlas a mano, lávelas con agua tibia y jabón.  
**PRECAUCIÓN: DESPUÉS DEL USO, LA BASE DE LA UNIDAD ESTARÁ EXTREMADAMENTE CALIENTE.**  
Deje que la base se enfríe completamente antes de limpiarla.
- Para eliminar los depósitos minerales, limpie el depósito de agua de la base con una toalla de papel humedecida con 1 cucharada de vinagre blanco destilado. Enjuague y seque bien.
- Limpie el exterior de la base con un paño o esponja suave y ligeramente húmeda. Nunca use limpiadores o estropajos abrasivos para limpiar la base, ya que se pueden dañar las superficies.

## INSTRUCCIONES DE GUARDADO

- Nunca guarde el cuecehuevos mientras esté caliente o húmedo. Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas antes de guardarlo.
- Guarde el electrodoméstico en su caja o en un lugar limpio y seco.
- Para guardar, arme colocando las piezas en su lugar y sitúe la tapa en la parte superior de modo que quede firme.





## GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

Mediante la presente, SENSIO Inc. garantiza que, durante el plazo de **DOS AÑOS** a partir de la fecha de compra, este producto no presentará defectos mecánicos en el material ni en la mano de obra, y durante 90 días, no los presentará en las piezas no mecánicas. A su entera discreción, SENSIO Inc. reparará o reemplazará el producto que resulte defectuoso, o emitirá un reembolso por el producto durante el plazo de garantía.

Esta garantía es válida únicamente para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra minorista inicial y no es transferible. Conserve el recibo de compra original, ya que se exige una prueba de compra para obtener la validación de la garantía. Las tiendas minoristas no tienen derecho a alterar, modificar ni corregir de ninguna manera los términos y condiciones de la garantía.

### EXCLUSIONES:

La garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni el daño ocasionado por cualquiera de las siguientes causas: uso negligente del producto, uso de un voltaje o corriente incorrectos, mantenimiento de rutina inadecuado, uso contrario al de las instrucciones de funcionamiento, desarmado, reparación o alteración a cargo de personas que no sean miembros del personal calificado de SENSIO Inc. Asimismo, la garantía no cubre actos de la naturaleza, como incendios, inundaciones, huracanes o tornados.

SENSIO Inc. no asumirá responsabilidad por daños incidentales o resultantes ocasionados por la violación de cualquier garantía expresa o implícita. Salvo en la medida en que lo prohíban las leyes aplicables, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular se limita temporalmente a la duración de la garantía. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión ni la limitación de daños incidentales o resultantes, o limitaciones sobre la duración de una garantía implícita y, por lo tanto, es posible que las exclusiones o limitaciones mencionadas no le correspondan. La garantía cubre derechos legales específicos que pueden variar de un estado, una provincia o una jurisdicción a otros.

### CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA:

Debe comunicarse con el Servicio de atención al cliente a nuestro número telefónico gratuito: 1-866-832-4843. Un representante del Servicio de atención al cliente intentará resolver los problemas referidos a la garantía por teléfono. Si este no puede resolver el problema, le proporcionarán un número de caso y le solicitarán que devuelva el producto a SENSIO Inc. Adhiera una etiqueta al producto que incluya: su nombre, dirección, número telefónico de contacto durante el día, número de caso y descripción del problema. Además, incluya una copia del recibo de compra original. Envuelva cuidadosamente el producto etiquetado con el recibo de compra, y envíelo (con el envío y el seguro prepagados) a la dirección de SENSIO Inc. SENSIO Inc. no asumirá obligación ni responsabilidad alguna por el producto devuelto que esté en el trayecto hacia el Centro de servicio al cliente de SENSIO Inc.







For customer service questions or comments  
 1-866-832-4843 / [help@bellahousewares.com](mailto:help@bellahousewares.com)  
 Made in China

Para preguntas o comentarios para el servicio de atención al cliente  
 1-866-832-4843 / [help@bellahousewares.com](mailto:help@bellahousewares.com)  
 Hecho en China



Sensio Inc.  
 dba Made by Gather™  
 New York, NY 10016/USA

35108\_35127\_35156\_35157\_35224\_R7

