

## A villamos energia észszerű felhasználásának elvei

### VILÁGÍTÁS

- a napfény maximális kihasználása
- energiatakarékos izzók használata
- spotlámpák használata
- kültéren világítás mozgásérzékelővel
- ne hagyjuk égve a villanyt az üres helyiségekben!

### TELEVÍZIO

- ne hagyjuk készenléti üzemmódban!
- energiatakarékos üzemmód bekapcsolása
- magas energiahatékonysági besorolású televízió vásárlása
- kikapcsolás, ha két óránál hosszabb szünetet tervezünk

### SZÁMÍTÓGÉP

- a monitor fényerejének beállítása
- alvó üzemmód használata szünetekben
- LCD-monitor használata
- energiatakarékos üzemmód aktiválása
- kikapcsolás, ha két óránál hosszabb szünetet tervezünk tartani vagy alvó üzemmódba kell kapcsolni

### HŰTŐSZEKRÉNY

- hűvös helyre, a tűzhelytől és a fűtőberendezéstől távol helyezzük el!
- gondoskodjunk a jó szellőzésről, 4-5 cm-re legyen a faltól
- rendszeresen tisztítsuk meg a hűtőszekrény belsejét és olvasszuk le!
- ellenőrizzük az ajtó tömítéseit és tömítettségét
- ne tegyünk meleg ételt a hűtőszekrénybe!
- a hűtőszekrény ajtaját a lehető leg-rövidebb ideig tartjuk csak nyitva
- magas energiahatékonysági osztályú hűtőszekrény vásárlása

### MOSOGATÓGÉP

- csak teljesen telerakva indítsuk el!
- szükség esetén rövid mosási ciklus választása
- környezetbarát, öko-mosószerek használata
- a 3 az 1-ben funkció használatával a mosogatógép rendszere felismeri a mosószert, és ennek alapján kiválasztja a megfelelő programot
- a késleltetett indítás funkció használata a kettős energiatarifa-változatok esetében
- a vízmennyiség és a hőmérséklet automatikus kiválasztásának funkciója az edények szennyezettségének függvényében

### MOSÓGÉP

- mosás csak teljes töltettel!
- szükség esetén rövid mosási ciklus választása
- mosás a lehető legalacsonyabb hőmérsékleten (30°C)
- környezetbarát, öko-mosószerek használata
- használjunk előmosást, ha a ruhák erősen szennyezettek!
- magas energiahatékonysági osztályú mosógép vásárlása
- a késleltetett indítás funkció használata a kettős energiatarifa esetén

Más:

- ne hagyjunk töltőket a konnektorban telefon nélkül!
- mindig csak a szükséges mennyiségű vizet forraljuk fel a vízforralóban!
- a porszívót állítsuk be a porszívózandó felületnek megfelelően, a portartályt rendszeresen cseréljük, a légszűrőt tisztítsuk, szükség esetén cseréljük!
- csak a szükséges mennyiségben, villanybojlerrel melegített meleg vizet használjunk!